

THE DISPLAY CHOICE OF PROFESSIONALS[®]

NSD-3203, NSD-4303, NSD-5503 és NSD-6503 LCD kijelző

www.agneovo.com



Felhasználói

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK	.1
A Szövetségi Hírközlési Bizottság (FCC) közleménye (csak az Egyesült Államokban)	.1
A Lengyel Vizsgáztatási és Tanúsítási Központ közleménye	.1
Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők ("EMF")	.2
Csak az Egyesült Királyságra vonatkozó információk	.3
Észak-Európa (északi országok) Információk	.4
Az életciklus végén történő ártalmatlanítás	.5
Elektromos es elektromikus berendezesek nulladekal - WEEE	.5 6
Ukraina RoHS	.6
ÓVINTSZABÁLYOK	.7
Óvintézkerlések a heállításkor	7
Óvintézkedések a használat során	.8
Tisztítás és karbantartás	.8
Megjegyzés az LCD kijelzőhöz	.9
FEJEZET: TERMÉKLEÍRÁS	10
1.1 Kicsomagolás	10
1.2 A csomag tartalma	10
1.3 Ealkáczülác a talanítácra	11
	.11
1.4.1 VESA racs	13
	13
1.5. Szellozesi kövelelmentyek a bulkolat einelyezesenez.	10
	17
1.5.1 Eloinezet	17
1.5.2 Bemeneti/kimeneti csatlakozók	18
	19
1.0.1 Általános funkciók	19
1.6.2 Az elemek behelyezése a távirányítóba	20
1.6.3 A távirányító kezelése	20
1.6.4 A távirányító működési tartománya	21
FEJEZET: KAPCSOLATTEREMTÉS	22
2.1 A tápegység csatlakoztatása	22
2.2 Számítógép vagy hordozható eszköz csatlakoztatása	23
2.2.1 HDMI bemenet használata	23
2.2.2 RS232 bemenet használata	23
2.3 Külső berendezések csatlakoztatása (videó lejátszó)	24
2.4 Audióberendezések csatlakoztatása	25
2.5 Csatlakozás vezetékes hálózathoz	26
2.6 USB-interfészes eszközök csatlakoztatása	27
3. FEJEZET: AZ LCD KIJELZŐ HASZNÁLATA	28
3.1 A táp bekapcsolása	28
3.1.1 Kezdeti beállítás	28
3.2 A bemeneti forrásjel kiválasztása	29
3.3 A hangerő beállítása	29
3.4 A képernyőn megjelenő billentyűzet használata	29
4. FEJEZET: MULTIMÉDIA MENÜ	30

TARTALOMJEGYZÉK

4 1 A multimédia menü elérése	30
4 2 Elsődlanas CMS	30
4 3 LISB faliratozás	32
	32
	26
	.30
	.30
	.38
4.0 Alkalmazasok menedzsere	.40
4.0.1 Alkalmazások telepítése	.40
	.41
5. FEJEZET: A BEALLITASOK MODOSITASA	.42
5.1 Beállítások menü	.42
5.1.1 Beállítások menüfa	.43
5.2 A beállítások konfigurálása	.45
5.2.1 Kép menü	.45
5.2.2 Képernyő megjelenítése menü	.46
5.2.3 Hang menü	.49
5.2.4 Hálózati menü	.51
5.2.5 Rendszer menü	.54
6. FEJEZET: FÜGGELÉK	.62
6 1 Figuelmortető üzenetek	62
	.02
	.02
6.4 um m cmc	.00
	.69
	.70
7. FEJEZET: ELOIRASOK	.71
7.1 Kijelző specifikációk	.71
7.2 Kijelző méretei	.72

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) közleménye (csak az Egyesült Államokban)



Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékekt úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználjak, javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel próbálja meg kijavítani az interferenciát:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.



A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások a következők lehetnek a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultsága érvényét veszti.

itt szállított, RF árnyékolt kábelt használjon, ha a kijelzőt számítógépes eszközhöz csatlakoztatja.

A tűz- vagy áramütésveszélyt károk megelőzése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy túlzottan magas hőmérsékletnek. nedvesség.

EZ A B OSZTÁLYÚ DIGITÁLIS KÉSZÜLÉK MEGFELEL A KANADAI ZAVAROKAT OKOZÓ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK VALAMENNYI KÖVETELMÉNYÉNEK.



Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Lengyel Vizsgáló és Tanúsító Központ Értesítés

A berendezésnek olyan konnektorból kell áramot vennie, amelyhez védőáramkör (háromágú konnektor) van csatlakoztatva. Minden együtt működő berendezésnek (számítógép, kijelző, nyomtató stb.) azonos áramforrással kell rendelkeznie.

A helyiség elektromos berendezésének fázisvezetőjének rendelkeznie kell egy tartalék rövidzárlat-védelmi eszközzel, amely 16 amper (A) névleges értéket nem meghaladó biztosíték formájában van kialakítva.

A berendezés teljes kikapcsolásához a tápkábelt ki kell húzni a tápegységből. alizat, amelynek a berendezés közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A "B" védelmi jel megerősíti, hogy a berendezés megfelel a következő védelmi felhasználási követelményeknek

PN-93/T-42107 és PN-89/E-06251 szabványok.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Wymagania Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji (Lengyelország)

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwar zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Elektromos, mágneses és elektromágneses mezők ("EMF")

- Számos, a fogyasztókat célzó terméket gyártunk és értékesítűnk, amelyek, mint minden elektronikus készülék, a általában képesek elektromágneses jeleket kibocsátani és fogadni.
- Vezető üzleti alapelveink egyike, hogy megtegyünk minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedést termékeinkkel kapcsolatban, betartjuk az összes vonatkozó jogi követelményt, és a termékek gyártásának időpontjában érvényes EMF-szabványokon belül maradunk.
- Elkötelezettek vagyunk az olyan termékek kifejlesztése, előállítása és forgalmazása iránt, amelyek nem okoznak káros egészségügyi hatásokat.
- Megerősítjük, hogy a ma rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok termékei a rendeltetésszerű használatnak megfelelő kezelés esetén biztonságosan használhatók.
- Aktív szerepet játszunk a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok kidolgozásában, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a szabványosítás további fejlődését előre jelezzük a termékeinkbe történő korai integrálás érdekében.

Csak az Egyesült Királyságra vonatkozó információk:

FIGYELMEZTETÉS - EZT A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL.



Fontos:

Ezt a készüléket jóváhagyott, öntött 13A dugóval szállítjuk. A biztosíték cseréjéhez az ilyen típusú dugóban a következőképpen járjon el:

- 1 Távolítsa el a biztosítékfedelet és a biztosítékot.
- 2 Szereljen be új biztosítékot, amelynek BS 1362 5A, A.S.T.A. vagy BSI által jóváhagyott típusnak kell lennie.
- 3 Helyezze vissza a biztosítékfedelet.

Ha a beszerelt dugó nem alkalmas az Ön konnektoraihoz, akkor azt le kell vágni, és egy megfelelő 3-tűs dugót kell a helyére illeszteni.

Ha a hálózati csatlakozó tartalmaz biztosítékot, ennek 5A értékűnek kell lennie. Ha biztosíték nélküli dugót használnak, az elosztótáblán lévő biztosíték értéke nem lehet nagyobb 5A-nál.



Megjegyzés: A levágott dugót meg kell semmisíteni, hogy elkerülhető legyen az áramütés veszélye, ha máshol 13A-s aljzatba dugják.



Hogyan kell csatlakoztatni egy dugót

A hálózati vezetékben lévő vezetékek színe a következő kód szerint van megadva:

KÉK - "SEMLEGES" ("N") BARNA - "ÉLŐ" ("L") ZÖLD ÉS SÁRGA - "FÖLD" ("E")

- A ZÖLD és SÁRGA vezetéket a dugasz "E" betűvel vagy a Föld szimbólummal jelölt, illetve ZÖLD vagy ZÖLD és SÁRGA színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
- A KÉK vezetéket az "N" betűvel jelölt vagy FEKETE színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

• A BARNA vezetéket az "L" betűvel jelölt vagy a VÖRÖS színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni. A dugófedél visszahelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vezeték fogantyúja a vezeték köpenye fölé van szorítva - nem csak a három vezeték fölé.

Észak-Európa (északi országok) Információk

Elhelyezés/szellőztetés

VARNING: FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Elhelyezés/szellőztetés

ADVARSEL: SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS: SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL: HA EZ AZ UTALÁS MEGTÖRTÉNIK, AKKOR A STÍLUSTÁJÉKOZTATÓRA VALÓ KAPCSOLATFELVÉTELRE VONATKOZÓ LEVELEKET EL KELL

KÜLDENI.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Az életciklus végét jelentő ártalmatlanítás

Az Ön új nyilvános információs kijelzője olyan anyagokat tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Speciális cégek újrahasznosíthatják termékét, hogy növeljék az újrafelhasználható anyagok mennyiségét, és minimalizálják az ártalmatlanítandó anyagmennyiséget.

Kérjük, tájékozódjon helyi kereskedőjénél a régi kijelző megsemmisítésére vonatkozó helyi előírásokról.

(Kanadában és az Egyesült Államokban élő ügyfelek számára.)

Ez a termék ólmot és/vagy higanyt tartalmazhat. A helyi-állami és szövetségi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Az újrahasznosítással kapcsolatos további információkért forduljon a www.eia.org (Consumer Education Initiative) címre.

Hulladék elektromos és elektronikai berendezések - WEEE

Figyelemfelhívás az Európai Unió magánháztartásaiban



Ez a jelölés a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelv értelmében ez a termék nem ártalmatlanítható a normál háztartási hulladékkal együtt. Ön felelős ennek a készüléknek a kijelölt elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő helyen történő ártalmatlanításáért. Az ilyen elektromos és elektronikai hulladékok leadási helyeinek meghatározásához forduljon a helyi önkormányzati hivatalhoz, a háztartását kiszolgáló hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

- Az eszközön vagy a külső csomagoláson található áthúzott szemétgyűjtő jelzi, hogy a termék megfelel a következőknek.
 Európai WEEE-irányelv (elektromos és elektronikus berendezések hulladéka)
- A régi készülékeket mindig a háztartási hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítsa.
- Az elemeket előzetesen ki kell venni, és külön kell elhelyezni a megfelelő gyűjtőrendszerben.
- Ön felelős a régi eszközökön lévő személyes adatok törléséért a megsemmisítés előtt.
- A magánháztartások ingyenesen leadhatják régi készülékeiket
- Ha további információt szeretne kapni arról, hogy hol adhatja le újrahasznosításra szánt hulladékkészülékét, kérjük, forduljon a helyi városi hivatalhoz, a háztartási hulladékkezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Figyelem, felhasználók az Egyesült Államokban:

Kérjük, hogy a helyi, állami és szövetségi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa. Az ártalmatlanítással vagy újrahasznosítással kapcsolatos információkért forduljon a következő címekhez: www.mygreenelectronics.com vagy www.eiae.org.

Az élet végére vonatkozó irányelvek-újrahasznosítás

Az új nyilvános információs kijelzője számos olyan anyagot tartalmaz, amelyet újrahasznosíthat az új felhasználók számára.



Kérjük, hogy a helyi, állami és szövetségi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozó nyilatkozat (India)

Ez a termék megfelel az "India E-hulladék szabály 2011" előírásainak, és tiltja az ólom, higany, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek vagy polibrómozott difenil-éterek használatát 0,1 tömegszázalékot, illetve 0,01 tömegszázalékot meghalárózott kivételeket.

E-hulladék nyilatkozat India számára



A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad az egyéb háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ehelyett az Ön felelőssége, hogy a készülékhulladékot az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelőlt gyűjtőhelyen adja le. Az Ön hulladékkészülékeinek elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása az ártalmatlanításkor segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmét szolgáló módon történjen.



Az EU számára: Az áthúzott kerekes kuka azt jelenti, hogy a használt elemeket nem szabad az általános háztartási hulladékba dobni! A használt elemeket külön gyűjtési

A begyűjtési és újrahasznosítási rendszerekkel kapcsolatos részletekért forduljon a helyi hatósághoz.

rendszer gyűjti, hogy a jogszabályoknak megfelelően megfelelően kezelhessék és újrahasznosíthassák őket.

Svájc esetében: A használt akkumulátort vissza kell küldeni az értékesítési pontra.

Egyéb nem uniós országok esetében: Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz a használt akkumulátor megfelelő ártalmatlanítási módjával kapcsolatban. A 2006/66/EK uniós irányelv szerint az akkumulátor nem ártalmatlanítható szakszerűtlenül. Az akkumulátort szét választani, hogy a helyi szerviz összegyűjtse.

Törökország RoHS

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukrajna RoHS

Обладнання іпідповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких петбезпечних речовин іп електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

ÓVINTSZABÁLYOK







Ebben a kézikönyvben használt szimbólumok

Ez az ikon olyan potenciális veszélyt jelez, amely személyi sérülést vagy a termék károsodását eredményezheti.
Ez az ikon fontos üzemeltetési és szervizelési információkat jelez.

Értesítés

- Az LCD-kijelző használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
- A termékleírások és a jelen felhasználói kézikönyvben található egyéb információk csak referenciaként szolgálnak. Minden információ előzetes értesítés nélkül változhat. A frissített tartalom letölthető a www.agneovo.com.weboldalunkról
- Fogyasztói jogainak védelme érdekében ne távolítson el matricákat az LCD-kijelzőről. Ez befolyásolhatja a jótállási időszak meghatározását.

Óvintézkedések a beállításakor

- Ne helyezze az LCD-kijelzőt hőforrások, például fűtőtest, kipufogószellőző vagy közvetlen napfény közelébe.
- Ne takarja le és ne zárja el a ház szellőzőnyílásait.
- Helyezze az LCD-kijelzőt egy stabil felületre. Ne helyezze az LCD-kijelzőt olyan helyre, ahol rezgésnek vagy ütésnek lehet kitéve.
- Helyezze az LCD-kijelzőt jól szellőző helyre.
- Ne helyezze az LCD-kijelzőt kültérre.
- Az áraműtés vagy a készülék maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne tegye ki a kijelzőt pornak, esőnek, víznek vagy túlzottan nedves környezetnek.
- Ne öntsön folyadékot, és ne helyezzen éles tárgyakat az LCD-kijelzőbe a szellőzőnyílásokon keresztül. Ellenkező esetben véletlen tüzet, áramütést okozhat, vagy károsíthatja az LCD-kijelzőt.

ÓVINTSZABÁLYOK

Óvintézkedések a használatakor

- Csak az LCD kijelzőhöz mellékelt tápkábelt használja.
- A konnektornak az LCD-kijelző közelében kell lennie, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Ha hosszabbító kábelt használ az LCD kijelzővel együtt, győződjön meg arról, hogy a konnektorba csatlakoztatott teljes áramfelvétel nem haladja meg az amper névleges értékét.
- Ne hagyja, hogy bármi a tápkábelre támaszkodjon. Ne helyezze az LCD-kijelzőt olyan helyre, ahol a tápkábelre rá lehet lépni.
- Ha az LCD-kijelzőt meghatározatlan ideig nem használják, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A tápkábel kihúzásához fogja meg és húzza a dugófejnél fogva. Ne rángassa a kábelt; ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne húzza ki a hálózati kábelt, és ne érintse meg nedves kézzel.
- Ha a kijelzőt a tápkábel leválasztásával kikapcsolja, várjon 6 másodpercet, mielőtt a tápkábelt újra csatlakoztatja a normál működéshez.
- Ne üsse vagy ejtse le a kijelzőt működés vagy szállítás közben.

Tisztítás és Karbantartás

- A kijelző esetleges károsodásának elkerülése érdekében ne gyakoroljon túlzott nyomást az LCD-kijelzőre. A kijelző mozgatásakor a keretet fogja meg az emeléshez; ne emelje a kijelzőt úgy, hogy kezét vagy ujjait az LCDkijelzőre helyezi.
- Ha a kijelző nedves lesz, törölje le száraz ruhával, amint lehetséges.
- Ha idegen anyag vagy víz kerül a kijelzőre, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Ezután távolítsa el az idegen anyagot vagy a vizet, és küldje el a készüléket a karbantartó központba.
- A kijelző legjobb teljesítményének fenntartása és a hosszabb élettartam biztosítása érdekében erősen javasoljuk, hogy a kijelzőt olyan helyen használja, amely az alábbi hőmérséklet- és páratartalom-tartományok közé esik.
 - Hőmérséklet: HŐMÉRSÉKLET: 0°C-40°C (32°F-104°F)
 - Páratartalom: 20%-80% (nem kondenzáló)



٠

Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és forduljon szakképzett szervizhez. személyzet a következő feltételek mellett:

- Ha a tápkábel megsérült.
- az LCD-kijelzőt leejtették, vagy ház megsérült.
- Ha az LCD-kijelző füstöt vagy határozott szagot bocsát ki.

ä

ÓVINTSZABÁLYOK

Megjegyzés az LCD kijelzőhöz

- A stabil fényteljesítmény fenntartása érdekében ajánlott az alacsony fényerő beállítás használata.
- A lámpa élettartama miatt normális, hogy az LCD-kijelző fényereje idővel csökkenhet.
- Ha statikus képeket hosszabb jelenít meg, a kép nyomot hagyhat az LCD-kijelzőn. Ezt nevezik képmegmaradásnak vagy beégésnek.
 - A képmegőrzés megakadályozásához tegye a következők bármelyikét:
 - Állítsa be az LCD-kijelzőt úgy, hogy néhány percnyi üresjárat után kikapcsoljon.
 - Használjon olyan képernyőkímélőt, amely mozgó grafikát vagy üres fehér képet tartalmaz.
 - Rendszeresen cserélje az asztali hátteret.
 - Állítsa az LCD-kijelzőt alacsony fényerőre.
 - Kapcsolja ki az LCD-kijelzőt, ha a rendszer nincs használatban.
 - Teendők, ha az LCD-kijelzőn képmegmaradás jelenik meg:
 - Hosszabb kapcsolja ki az LCD-kijelzőt. Ez lehet több óra vagy több nap is.
 - Használjon képernyőkímélőt, és futtassa hosszabb .
 - Használjon fekete-fehér képet, és futtassa hosszabb.
- Az LCD-kijelzőben több millió mikrotranzisztor található. Normális, hogy néhány tranzisztor megsérül, és foltok keletkeznek. Ez elfogadható, és nem tekinthető hibának.
- FONTOS: Mindig aktiváljon egy mozgó képernyőkímélő programot, ha felügyelet nélkül hagyja a kijelzőt. Mindig aktiváljon egy időszakos képernyőfrissítő alkalmazást, ha a készülék változatlan statikus tartalmat fog megjeleníteni. Az állóképek vagy statikus képek hosszabb időn keresztül történő megszakítás nélküli megjelenítése "beégést", más néven "utóképet" vagy "szellemképet" okozhat a képernyőn. Ez egy jól ismert jelenség az LCD-kijelző technológiában. A legtöbb esetben a "beégés" vagy "utóképzés" vagy "szellemképzés" a tápellátás kikapcsolása után egy idő után fokozatosan eltűnik.
- FIGYELMEZTETÉS: A súlyos "beégés" vagy "utókép" vagy "szellemkép" tünetei nem tűnnek el, és nem javíthatók. Ezekre a garanciális feltételek sem terjednek ki.

FEJEZET: TERMÉKLEÍRÁS

1.1 Kicsomagolás

- Ez a termék egy csomagoló dobozba van csomagolva, amely szabványos tartozékokat tartalmaz.
- Minden egyéb opcionális tartozékot külön csomagolunk.
- Tekintettel a kijelző méretére és súlyára, ajánlott, hogy ezt a terméket két személy végezze.
- A csomagoló doboz felnyitása után győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemek jó állapotban vannak és hiánytalanok.

1.2 Csomag Tartalom

Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy a következő elemek benne vannak-e a csomagban. Ha bármelyik hiányzik vagy sérült, forduljon a kereskedőhöz.



Megjegyzés:

- A távirányítót a mellékelt AAA elemekkel szállítjuk.
- Minden más régióban olyan hálózati kábelt használjon, amely megfelel a hálózati aljzat váltakozó feszültségének, valamint az adott ország biztonsági előírásai által jóváhagyott és azoknak megfelelő (H05W-F, 2G vagy 3G, 0,75 vagy 1 mm² típusú legyen).

használt).

- Érdemes megmenteni a csomagolódobozt és a csomagolóanyagot a kijelző szállításához.
- A képek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges tárgyak a szállításkor eltérhetnek.
- Ha az LCD-kijelzőt falra kell szerelnie, további információkért kérjűk, látogasson el a következő weboldalra: https://www.agneovo.com/ (https://www.agneovo.com/ global/product-category/ accessories/mounts/wall-mounts global/termékkategória/kiegészítők/tartók/fali tartók)

ċ

1.3 Felkészülés a telepítésére

- A nagy energiafogyasztás miatt mindig a kizárólag ehhez a termékhez tervezett csatlakozót használja. Ha hosszabb vezetékre van szükség, kérjük, forduljon a szervizhez.
- A terméket sík felületre kell telepíteni a billenés elkerülése érdekében. A termék hátsó része és a fal közötti távolságot be kell tartani a megfelelő szellőzés érdekében. Kerülje a termék konyhába, fürdőszobába vagy más, magas páratartalmú helyekre történő telepítését, hogy ne rövidüljön az elektronikus alkatrészek élettartama.
- A termék általában csak 3600 m magasság alatt működik. A 3600 m feletti magasságban történő telepítéseknél bizonyos rendellenességek előfordulhatnak.

1.4 Falra szerelés Telepítés

A kijelző falra szereléséhez be kell szereznie egy szabványos falra szerelő készletet (a kereskedelemben kapható). Észak-Amerikában a TUV-GS és/vagy UL1678 szabványnak megfelelő szerelőfelület használatát javasoljuk.

Az LCD-kijelző falra szereléséhez csavarja a rögzítő konzolt az LCD-kijelző hátulján lévő VESAfuratokhoz.

NSD-3203



NSD-4303





okozhatja.

٠

Ne nyomja túl erősen az LCD-kijelzőt vagy a keret szélét, mert ez a készülék meghibásodását

Megjegyzés:

- Kerülje el, a falra szerelhető készlet eltakarja a kijelző hátoldalán lévő szellőzőnyílásokat.
- Rögzítse az LCD-kijelzőt egy szilárd falra, amely elég erős ahhoz, hogy elbírja a súlyát.
- A képernyő felülete alá fektessen egy asztalon lévő védőlapot, amelyet a csomagoláskor a kijelző köré tekertek, hogy ne karcolja meg a képernyő felületét.
- Győződjön meg róla, hogy rendelkezik kijelző felszereléséhez szükséges összes tartozékkal (fali tartó, mennyezeti tartó stb.).
- Kövesse az alaptartozék rögzítő készlethez mellékelt utasításokat. A helyes szerelési eljárások be nem tartása a berendezés károsodását vagy a felhasználó vagy a szerelő sérülését eredményezheti. A termékgarancia nem terjed ki a nem megfelelő telepítésből eredő károkra.

ò

NSD-5503



NSD-6503



13

1.4.1 VESA Grid

Modell neve	VESA rács
NSD-3203	150(W) x 200(H) mm
NSD-4303	400(W) x 300(H) mm
NSD-5503	300(W) x 400(H) mm
NSD-6503	400(W) x 400(H) mm



A kijelző leesésének megakadályozása érdekében:

- Falra vagy mennyezetre történő felszerelés esetén javasoljuk, hogy a kijelzőt a kereskedelemben kapható fémtartókkal szerelje fel. Részletes telepítési utasításokat a megfelelő tartóhoz kapott útmutatóban talál.
- A földrengés vagy más természeti katasztrófa esetén a kijelző leeséséből eredő sérülések és károk valószínűségének csökkentése érdekében mindenképpen konzultáljon a konzol gyártójával a beszerelési helyről.

1.4.2 Az LCD-kijelző felszerelése a falra

Az LCD-kijelző falra szereléséhez a következő elemekre van szüksége:



Megjegyzés:

- A falra szerelhető készlethez használjon M6-os rögzítőcsavarokat (amelyek hossza 10 mm-rel hosszabb, mint a rögzítő konzol vastagsága), és húzza meg őket szorosan.
- Csak NSD-5503 és NSD-6503
 Az LCD-kijelzők támogatják a nulla hézagú falra szerelést (WMK-04).
- Egység alapsúly nélkül: NSD-5503=17,6 kg. NSD-6503=25,3 kg.
 A berendezés és a hozzá tartozó rögzítőeszközök a vizsgálat során is biztonságban maradnak.
- Falra szerelhető konzol A maximális terhelhetőség egységenként 30 kg.

Ó

- 1 Helyezze be a négy mágnest, majd rögzítse a négy csavart (ø3 x 12) a falra szerelhető csavarfuratokba.
- 2 Távolítsa el a hátlapi burkolatot.
- 3 Rögzítsen két csavart (M6 x 8) a hátlaphoz.



- 4 Egy vízszintes segítségével szerelje fel a falikart vízszintesen a falra úgy, hogy a nyíl szimbólum "FEL" mutasson.
- 5 Helyezze be a nyolc csavaros tágító dugót a falra szerelhető konzol csavarfurataiba.
- 6 Rögzítse a fali tartó konzolt a falhoz a nyolc csavarral (M6 x 8).



7 Nyújtsa ki a fali tartó maximálisan, és oldja ki a biztonsági csatot, hogy megfigyelhesse az LCD-kijelző fali tartó csavarjainak és a tartó kampónyílásainak összehangolását.

8 Helyezzen be négy csavaros tágulási dugót (ø4 x 30) a falon lévő rögzítő csavarfuratokba.

- 9 Helyezzen négy mágneses betétet a falon lévő rögzítőcsavaros furatokba.
- 10 Rögzítsen négy csavart (ø4 x 30) a falon lévő rögzítő csavarfuratokba.



11 lgazítsa a fali tartó konzolt a hátlaphoz. Ezután akassza be a csavarokat (M6 x 8) a faira szerelhető mélyedésekbe. Nyomja vissza a biztonsági csatot, rendezze az LCD kijelző kábeleit az igazító nyilásokba.



Megjegyzés:

- Tartsa be az LCD-kijelző körüli távolságokat az ábrán látható minimális méreteknek megfelelően.
- Soha ne takarja el a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen semmit a házba.
- Ne helyezze az LCD-kijelzől zárt térbe, például szekrénybe vagy beágyazott szekrénybe. Helyezze a kijelzőt egy szilárd, vízszintes felületre, és a megfelelő szellőzésről.



Figyelmeztetés:

A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy az LCD-kijelző tápkábele ki van húzva.

1.4.3 Szellőzési követelmények a burkolathoz Helymeghatározás

A hő eloszlása érdekében hagyjon helyet a környező tárgyak között az alábbi ábrán látható módon.





P

.

.

÷

1.5 LCD kijelző Áttekintés

1.5.1 Elölről Nézet



LED jelző/IR vevő

- Pirosan világít, amikor az LCD kijelző készenléti üzemmódban van. Amikor az LCD-kijelző be van kapcsolva vagy alvó üzemmódban van, akkor a LED kikapcsol.
- A távirányítóról érkező parancsjelek fogadása.

Megjegyzés:

Alvó üzemmódban a háttérvilágítás kikapcsol.



1

[🕛] POWER gomb

Nyomja meg az LCD kijelző be- vagy kikapcsolásához.

1.5.2 Be- és kimeneti csatlakozók



1.6 Távvezérlés

1.6.1 Általános Funkciók



[U] Bekapcsológomb:

Bekapcsolja vagy a rendszert. [A] Némító gomb:

1.6.2 Az elemek behelyezése a távvezérlőbe Control

A távirányító két 1,5 V-os AAA elemmel működik.

Az akkumulátorok beszerelése vagy cseréje:

- 1 Csúsztassa le az elemtartó fedelét.
- 2 Igazítsa az elemeket az elemtartóban lévő (+) és (-) jelzéseknek megfelelően.
- **3** Helyezze vissza az elemtartó fedelét.



1.6.3 A távvezérlő kezelése

- Ne tegye ki erős ütésnek.
- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék fröccsenjen a távirányítóra. Ha a távirányító vizes lesz, azonnal törölje szárazra.
- Kerülje a hőnek és gőznek való kitettséget.
- Az elemek behelyezésén kívül ne nyissa ki a távirányítót.

Vigyázat!

Az elemek helytelen használata szivárgást vagy szétrobbanást okozhat. Feltétlenül tartsa be ezeket az utasításokat:

- Helyezze az "AAA" elemeket a (+) és (-) jeleket az elemeken lévő (+) és (-) jelek az elemtartó rekeszben.
- Ne keverje az akkumulátortípusokat.
- Ne kombináljon új elemeket használtakkal. Ez az akkumulátorok rövidebb élettartamát vagy szivárgását okozza.
- Azonnal távolítsa el a lemerült elemeket, hogy megakadályozza a folyadék szivárgását az elemtartóba. Ne érintse meg a szabadba került akkumulátorsavat, mert az károsíthatja a bőrét.

Megjegyzés:

- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem kívánja használni, vegye ki az elemeket.
- Előfordulhat, hogy a távirányító nem működik megfelelően, ha a kijelzőn lévő távirányító érzékelője közvetlen napfényben vagy erős megvilágításban van, vagy ha a jelátvitel útjában akadály van.

1.6.4 A távvezérlő működési tartománya

A távirányító tetejét az LCD-kijelző távirányító érzékelője felé irányítsa (a bal vagy a jobb oldalon), amikor megnyom egy gombot. A távirányító használatakor a távirányító és a kijelzőn lévő érzékelő közötti távolságnak a következőnek kell lennie kevesebb, mint 6 m/19 láb, és a vízszintes és függőleges szögeknek 30°-nál kisebbnek kell lenniük.



FEJEZET: KAPCSOLATTEREMTÉS

2.1 A tápegység csatlakoztatása

Megjegyzés:

- Az LCD-kijelző működtetéséhez győződjön meg arról, hogy a megfelelő tápkábelt használja, amely megfelel az Ön régiójában található konnektornak.
 - 1 Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét az LCD-kijelző AC IN csatlakozójához.
 - 2 a tápkábel másik végét egy konnektorhoz vagy tápegységhez.



Vigyázat!

- Győződjön meg róla, hogy az LCD-kijelző nincs csatlakoztatva a hálózati csatlakozóhoz, mielőtt bármilyen csatlakozást elvégezne. A kábelek csatlakoztatása bekapcsolt állapotban áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- A tápkábel kihúzásakor a tápkábelt a dugófejnél fogva fogja meg. Soha ne húzza a kábelnél fogva.

KAPCSOLATTEREMTÉS

2.2 Számítógép vagy hordozható eszköz csatlakoztatása

2.2.1 A HDMI bemenet használata

Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét az LCD-kijelző HDMI 1, HDMI 2 vagy HDMI 3 csatlakozójához, a HDMI-kábel másik végét pedig a számítógép HDMI OUT csatlakozójához.



2.2.2 RS232 használata bemenet

Csatlakoztassa az RS232 soros kábel egyik végét az LCD kijelző RS232 csatlakozójához, az RS232 soros kábel másik végét pedig a számítógép RS232 csatlakozójához.



2.3 Külső berendezések csatlakoztatása (Video lejátszó)

Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét az LCD-kijelző HDMI 1, HDMI 2 vagy HDMI 3 csatlakozójához, a HDMI-kábel másik végét pedig a videólejátszó HDMI OUT csatlakozójához.



2.4 Audio berendezések csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hangkábel egyik végét az LCD-kijelző LINE OUT csatlakozójához, a másik végét pedig az audioeszköz AUDIO IN csatlakozójához.



2.5 Csatlakozás vezetékes hálózathoz

Csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét (RJ45) az LCD-kijelző LAN-csatlakozójához, a hálózati kábel másik végét pedig egy hálózati hubhoz, switchhez vagy routerhez.



2.6 USB-interfész csatlakoztatása Eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztasson USB-csatlakozó eszközt az LCD-kijelző egyik USB-portjához multimédiás tartalmak megjelenítéséhez vagy alkalmazások telepítéséhez.



3. FEJEZET: AZ LCD KIJELZŐ HASZNÁLATA

3.1 A bekapcsolása



Az LOD-kiježo dekapisolasa utali egy duvozio kejernyo nyink meg. A tenaszen teken az arapertemezen tenaszen rekv, kijelző tájolásának kiválasztására, a hálózati beállítások konfigurálására stb. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás befejezéséhez.

1 2 3 4 5	
Welcome	
English	\sim
Deutsch	>
українська	
Italiano	
Español	
Francia	

Megjegyzés:

Az LCD-kijelző mindaddig fogyaszt áramot, amíg a tápkábel be van kötve a konnektorba. A tápkábel teljes kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt.

Megjegyzés:

 A kezdeti beállítási képernyő csak az LCD-kijelző első használatakor vagy a rendszer alaphelyzetbe állítása után jelenik meg.

•

AZ INTERAKTÍV KIJELZŐ HASZNÁLATA



Amikor szöveget kell beírnia, a képernyőn automatikusan megnyílik a billentyűzet. Válassza ki a billentyűket a képernyőn,

ahogyan egy csatlakoztatott billentyűzeten nyomná meg a billentyűket.

q						р	×
		d	g		k		
Ŷ				b	m		
Englis	h 12	3# 🔳		<u> </u>		٥	+

1

4. FEJEZET: MULTIMÉDIA MENÜ

4.1 A Multimédia menü elérése

A multimédia menü öt forrásból áll, mint például az elsődleges CMS, USB Signage, böngésző, képernyőmegosztás és alkalmazások. A multimédiás menüpontok eléréséhez tegye a következőket:

::	All App Press th	25 ne menu button t	o uninstall the App			÷	18;
	0			+			
	Chromium		Navisign Player				
POURCE							

- 1 Nyomja meg a Dgombot a bemeneti források listájának megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a 🗸 vagy a 🔰 gombot az elsődleges CMS, az USB Signage, a böngésző vagy a képernyőmegosztás kiválasztásához a forráslistából.
- 3 Nyomja meg a távirányító OK gombját a forrás megnyitásához.

4.2 Elsődleges CMS

Az AG Neovo partnerségben áll a NoviSignnal, és a NoviSign digitális feliratozó szoftvert elsődleges CMS-ként előre feltöltjük minden NSD Gen 3 sorozatú kijelzőnkre. A NoviSign alkalmazás lehetővé teszi, hogy kifinomult és látványos digitális csatornákat hozzon létre és sugározzon, hogy bevonja ügyfeleit, és azonnal tájékoztassa őket. Választhat, hogy a számos formázó online eszközt használja a digitális csatornák egyszerű összeállításához, vagy tárolhatja a NoviSign digitális jelzőszoftverében már meglévő digitális csatornákat. Online Studio fiókja (a CMS) számos sablont tartalmaz ezen projektek egyszerű elkészítéséhez. Miután elkészült digitális projektjeivel, lejátszási listák formájában tárolhatja azokat, hogy bármikor sugározhassa őket. Ezenkívűl a lejátszási listák csoportosíthatók, hogy egyszerre több projektet is lehessen kezelni.

A Novisign alkalmazás eléréséhez nyomja meg a 🛨 gombot, és válassza ki forrásként az elsődleges CMS-t. Megnyílik az indítóoldal:



Ha már rendelkezik Novisign-fiókkal, akkor jelentkezzen be a felhasználónevével és jelszavával. Ha először használja a Novisignt, akkor tegye a következőket:

1 Nyissa meg a webböngészőt a számítógépén, és navigáljon <u>a https://www.novisign.com/</u>weboldalra.



- 2 Kattintson a START NOW gombra. Ezután töltse ki a szükséges mezőket a .
- 3 A regisztrációs folyamat befejezése után beléphet a Novisign Stúdióba. Itt töltse fel médiáját, adja hozzá kreatívjait, hozzon létre lejátszási listát és lejátszót.
- 4 A Novisign indltóképernyőjén jelentkezzen be a Novisign felhasználói hitelesítő adatokkal. Ezután illessze be a Novisign Studio képernyőkulcsát a keresőmezőbe, és válassza a Goł lehetőséget. A képernyőn elindul a médiatartalom lejátszása.

Device EnyBox (c8f1d)	Q 🖳	
Start player automatically on device startup		

Megjegyzés:

- Jelölje be a "Lejátszó automatikus indítása a készülék indításakor" jelölőnégyzetet, hogy a médialejátszó automatikusan aktiválódjon minden alkalommal, amikor az LCDkijelzőt bekapcsolják.
- A Novisign Studio médiatartalmának létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: <u>https://www.novisign.com/training/digital-signage-guide/</u>.
- A NoviSign 30 napos ingyenes próbaverziót kínál minden felhasználó számára.
- Változtassa meg az elsődleges CMS alkalmazást az Ön használatának megfelelően. Menjen a Beállítások> Képernyő megjelenítése> Elsődleges CMS. További részletekért lásd az 50. oldalt.
- Töltse le és telepítse az AG Neovo további CMS partneralkalmazásait partneralkalmazási zónánkból.

4.3 USB Jelzés

Az USB Signage lehetővé teszi, hogy a külső USB-tároló csatlakoztatásával bármilyen elérhető forrásból származó médiatartalmat megjelenítsen.

Az USB Signage eléréséhez nyomja meg a 🛨 gombot, és válassza az USB Signage-t forrásként. Megnyílik az indítóoldal:

		\odot		
		USB Signage		
7	Please check if the v	videos/images in the USB a	re set to play at the	current time.
		•		
SOURCE				

A médiatartalom lejátszásának megkezdéséhez válassza ki a médiaforrást:

- USB-tároló: Másolja a képernyőn megjeleníteni kívánt összes képet és videót az USB-tároló gyökérkönyvtárába. Ezután csatlakoztassa az USB-tárolót az LCD-kijelzőhöz. A médialejátszó automatikusan elkezdi lejátszani a fájlokat hurokban.
 - Ha leállítja a médialejátszót, akkor 30 másodperc múlva automatikusan folytatódik.

Megjegyzés:

Ha a médialejátszó nem indul el automatikusan az USB-tároló csatlakoztatása után, akkor győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóra mentett videók/képek az aktuális időpontban történő lejátszásra vannak beállítva.

4.3.1 A lejátszási mód kiválasztása

Testreszabhatja, hogy mikor és hogyan játssza le a médiát. Az USB Signage két üzemmóddal rendelkezik: Normál és Speciális. A Normál módban a beállítások közé tartozik az elrendezés, az időzítő és a karusszelben lévő képek és videók automatikus lejátszásának beállítása. A Speciális mód öt ütemezett lejátszási listát tartalmazó beállításokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a tartalom módosítását az egyes lejátszási időszakokhoz.

MULTIMÉDIA MENÜ

A lejátszási mód kiválasztásához tegye a következőket:

válassza az USB Signage elemet az indítóoldalon. Megnyílik a módválasztó oldal:

1 Válassza ki az USB Signage elemet az indítóoldalon. Megnyílik a módválasztó oldal:

Advanced Mode	Nermal Mode
	Bala estinga khuka (kina) Linek ani manya akhirgi baurusi pidawa anti-streas in samuak

2 Válassza ki a kívánt üzemmódot, a Normál üzemmódot vagy a Speciális üzemmódot.

3

A lejátszási beállítások konfigurálása. Normál üzemmód esetén:

- Elrendezés: Válassza ki az Ön által preferált elrendezést a fekvő- vagy álló formátumhoz. Ezután nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.



- Időzítő: Válassza ki a lejátszási időt. Ezután nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A "zöld blokkok" azt jelzik, hogy az idősáv ki van választva, a "szürke blokkok" pedig azt, hogy az idősáv nincs kijelőlve.


MULTIMÉDIA MENÜ

Általános: Válassza ki a kép időtartamát, és engedélyezze vagy tiltsa le a keretbeállításokat. Ha engedélyezi a keretbeállításokat, akkor válassza ki az USB-tárolóról származó médiatartalom megjelenítésének sebességét, tájolását és helyét. Ezután nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

Mentse a sávbeállításokat a TXT-fájlba, és nevezze el a fájlt "prnd.txt"-nek. Másolja a fájlt az USB-tároló gyökérkönyvtárába a médiafájlokkal együtt.



Haladó üzemmódban:

Advanced Mode	Timer		Layo	n	Videos/Pictures		
Timer one	00.00 73 55	>	(<u>19</u>	>	en testorite. 3 est lagreg 3	0	
Timer two	٥	2	۲	>			
Timer three	٥		۲	>			
Timer four	٥	2	۲	-			
Timer five	0	•	۵	2			
General							
PLAY							

- Időzítő: Válassza ki a módosítani kívánt időzítőt egytől ötig. Ezután konfigurálja a következő beállításokat:

a) Válassza ki az Időzítő mezőt, és állítsa be a lejátszási időt. Ezután nyomja meg a + gombot a konfigurációs oldalra való visszatéréshez.

b) Válassza ki az Elrendezés mezőt, és állítsa be az elrendezést fekvő vagy álló módra. Ezután nyomja meg az OK gombot a

megerősítem.

C) Győződjön meg róla, hogy a médiafájlokat tartalmazó USB-tároló be van dugva az LCD-kijelzőbe. Ezután válassza ki a Videók és/vagy képek mezőt, és válassza ki az aktuálisan kiválasztott időzítőhöz tartozó médiafájlokat. Nyomja meg az OK gombot a kiválasztás megerősítéséhez, majd nyomja meg a Gombot a konfigurációs oldalra való visszatéréshez.

Megjegyzés:

- A médiafájlok eltávolításához az aktuálisan kiválasztott időzítőből válassza a lehetőséget.
- A médiatartalom egyszeri megtekintéséhez válassza a lehetőséget.



Általános: Válassza ki a kép időtartamát, és engedélyezze vagy tiltsa le a keretbeállításokat. Ha engedélyezi a keretbeállításokat, akkor válassza ki az USB-tárolóról származó médiatartalom megjelenítésének sebességét, tájolását és helyét. Mentse a keretbeállításokat a TXT-fájlba, és nevezze el a fájlt "pmd.txt" néven. Másolja a fájlt az USB-tároló gyökérkönyvtárába a médiafájlokkal együtt.

Advanced Mode			Tip: Use the re-	note 🛞 Confirm 🕀	Back
Timer one	Picture duration	😋 5s 🕥 1	106 💮 306	Customize(00:01)	
	Marquee settings	ON/OFF			
Timer two		Speed			
Timer three		Orientation			
Timer four		Location			
Timer five	Reminder:Select USB contents to	o play. Put marquee	contents in pmd.txt r	oot directory.	
General					
PLAY					

- 4 A médiatartalom lejátszásakor a megjelenítési arány kiválasztása a Méretarány és a Teljes között. Állítsa be az arányt a Beállítások> Képernyő megjelenítése> USB Scale Display menüben. További információkért lásd a 47. oldalt.
 - Teljes: A képek/videók illeszkednek a képemyő méretéhez.
 - Méretarány: A képek/videók eredeti méretükben jelennek meg.
- 5 A médialejátszó elindításához válassza a PLAY lehetőséget.

4.4 Böngésző

A Böngésző segítségével legfeljebb öt könyvjelzőt (URL-címeket) menthet el manuálisan, vagy importálhatja az URL-címek listáját USB-tárolóról. Ezután jelenítse meg a webes tartalmat a képernyőn. A Böngésző eléréséhez nyomja meg a 🔁 gombot, és válassza a Böngészőt forrásként.

URL 1	www.agneovo.com/tw/	Por D
URL 2		Kan 🗊
URL 3		Pher 🗇
URL_4		
URL 5		Pre 🖯
Import		

4.4.1 A URL-ek hozzáadása és kezelése

Az URL-címek hozzáadásához tegye a következőket:

- 1 Válassza ki az URL-címet egytől ötig.
- 2 Adja meg a weboldal címét.
- 3 A weboldal megnyitásához válassza a Lejátszás lehetőséget.
- 4 Válassza delehetőséget a weboldal címének törléséhez.
- 5 Válassza az IMPORT lehetőséget legfeljebb öt weboldal címének USB-tárolóról történő importálásához. Győződjön meg róla, hogy az USB-tároló be van dugva az LCDkijelzőbe.

MULTIMÉDIA MENÜ

Megjegyzés:

٠

A webhelycímek importálásához mentse a címeket a TXT-fájlba a következő formátumban (szögletes zárójelek nélkül): <website 1> <%%!!&&@@> <weboldal 2>

<%%!!&&@@> <website 3> <%%!!&&@@> <website 4> <%%!!&&@@>

<website 5>

<%%%!!&&@@@> Például:



4.5 Képernyő Megosztás

A képernyőmegosztás segítségével iPhone, Windows, MAC vagy Android készülékének képernyőjét vezeték nélkül tükrözheti az LCD-kijelzőre.

A képernyőmegosztás eléréséhez nyomja meg a 🛨 gombot, és válassza ki forrásként a Képernyőmegosztást. Megnyílik az indítóoldal:



- 1 Győződjön meg arról, hogy az LCD-kijelző csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz. Az LCD-kijelző Wi-Fi-hez való csatlakoztatásával kapcsolatos további információkat az 52. oldalon talál.
- 2 Csatlakoztassa iPhone, Windows, MAC vagy Android készülékét ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint az LCD kijelző.
- 3 Válassza ki az indítóoldalon az LCD-kijelzőre tükrözni kívánt eszközt, és indítsa el a tükrözést. Windowsra:



a) Csatlakoztassa az LCD-kijelzőhöz.

A Windows 10-ben kattintson a feladatsor Értesítés ikonjára. Ezután kattintson a Connect> LCD-kijelző nevére. Például NSD 3_xx, ahol az "xx" véletlenszerű számok.

- A Windows 11-ben nyomja meg a billentyűzet Win+ K billentyűit, és keressen a közelben lévő LCD-kijelzőket. Ezután kattintson az LCD kijelző nevére. Például NSD 3_xx, ahol az "xx" véletlenszerű szímbólumok.
- b) Nyomja meg a y gombot, és válassza ki a csatlakozási módot, vagy a PPT módot (alacsony késleltetés, magas szinkronizálás), vagy a PPT módot. Videó üzemmód (sima prioritás).



MULTIMÉDIA MENÜ

MAC számára:

MAC cast screen		
Make sure your computer and this device are on the same network	÷	
Device Turn on (Screen	name: Device_e7 mirroring] in the status bar	

Kapcsolja be a képernyőtükrözés funkciót az állapotsorban, és kattintson az LCD-kijelző nevére. Például NSD 3_xx, ahol az "xx" véletlenszerű számok.

Androidra:



Az állapotsor megnyitásához húzza lefelé a képernyő tetejéről. Ezután koppintson a vezeték nélküli képernyőkép funkcióra, végül pedig az LCD kijelző nevére. NSD 3_xx, ahol az "xx" véletlenszerű számok.

iPhone-hoz:



A Vezérlőközpont megnyitásához lapozzunk lefelé a képernyő tetejéről. Ezután koppintson a képernyőtükrözés funkcióra, végül pedig az LCD kijelző nevére. Például NSD 3_xx, ahol az "xx" véletlenszerű számok.

4 Módosítsa az eszköz nevét "NSD 3_xx" helyett tetszőleges névre. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az "xx" véletlenszerű számok, amelyek nem módosíthatók. Az eszköz nevének megváltoztatásához lásd az 55. oldalt.

4.6 Alkalmazások Manager

Az Összes alkalmazás oldalon megnyithatja, telepítheti és eltávolíthatja az alkalmazásokat.

Az Összes alkalmazás oldal eléréséhez nyomja meg a bombot, és válassza ki forrásként az Alkalmazások menüpontot. Megnyllik az Összes alkalmazás oldal:



Egy alkalmazás megnyitásához egyszerűen válassza ki az alkalmazást, és nyomja meg az OK gombot.

4.6.1 A alkalmazások telepítése

További alkalmazások telepítéséhez tegye a következőket:

- 1 Töltse le az alkalmazást a számítógépére, és mentse az APK-fájlt az USB-tárolóra.
- 2 Csatlakoztassa az APK-fájlt tartalmazó USB-tárolót az LCD-kijelzőhöz.
- 3 Válassza ki a Hehetőséget, és nyomja meg az OK gombot.
- Válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást, és nyomja meg az OK gombot.
 Ha a telepítés befejeződött, akkor az alkalmazás ikonja megjelenik a Minden alkalmazás oldalon.

All Apps	Install app needs to be read from a U Disk Kindly insert the U Disk to proceed
Press the m	2.7 Conductor, saas (2) apk
	Apoillo Digital Signage APP 11-02-2020 apk
	com.microsoft.emmx_108.0.1462.48_146204815.apk
zoom	darigbeimarket_4.4.2,294_znds.apk
	fastcast 2:50:231018.apk
Zoom	Firefox-Android-111.1.apk
	LiveTv.apk
	Scast(5) apk
	tv_video_13.1.0.1015_android_10118.apk
	ystxda_1.6.4_dangbei.apk
	zoom apk

Megjegyzés:

- Ha az APK fájl nem telepíthető sikeresen, kérjük, ellenőrizze a következőket:
 - a) Az APK a megfelelő verzióban van.
 - b) Az alkalmazás telepítésének korlátozó zárja nincs engedélyezve. Ha engedélyezve van, akkor tiltsa le a Beállítások> Biztonság menüben. Lásd a 61. oldalt.

4.6.2 A alkalmazások eltávolítása

Egy alkalmazás eltávolításához jelölje ki az alkalmazást, és nyomja meg a gombet. A törlési oldalon nyomja meg az OK gombot.



5. FEJEZET: A BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA

5.1 Beállítások Menü

#	Menü Navigáció	Művelet
1	Megjeleníti a Kép menüt.	Nyomja meg a 💬 gombot.
	Settings Picture	
	Picture Mode	
	Screen Display Backlight	10
	(1) Sound	
	Sound Brightness	10
	Network Contrast	60
	🛞 System Sharpness — — 1	10
	Saturation	io l
2	Δz almenühe lén	
2		 Nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot a főmenüelem kiválasztásához.
	Picture Adjust the level of picture brightness	f overall that 2 Nyomja meg a vagy az OK gombot az almenübe való
	Picture Mode User adjustable high	ewing belépéshez.
	aujustable inglit range is from 0 to	100. 3 Nyomja meg a∧ vagy a∨ gombot az almenüelem
	Backlight //	kivalasztasánoz.
	CID Brightness 50	4 Nyomja meg az OK gombot a beállítási módba való belépéshez.
	Image: Contrast 50	
	Image: Sharpness 50	
	Saturation 50	
2		
3	Például a fényerő beállítása:	 Nyomja meg a , vagy a gombot az érték beállításához.
		 Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához.
		Ezután nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
	Novisign Player	
	∧ Backlight	
	Brightness 50	
	✓ Contrast	
4	Bezárja a Beállítások menüt.	Várjon, amíg a Beállítások menü automatikusan eltűnik (kb. 30 másodperc), vagy
		a gombot (szükség esetén többször is).

A beállítások módosításakor minden módosítás mentésre kerül, ha a felhasználó a következőket teszi:

- Tovább egy másik menüpontra.
- Kilép a Beállítások menüből.
- Megvárja, amíg a Beállítások menü eltűnik.

Megjegyzés:

• Egyes menüpontok elérhetősége a bemeneti forrás jelétől vagy a kiválasztott beállítástól függ. Ha a menü nem érhető el, akkor az le van tiltva és szürkén jelenik meg.

5.1.1 Beállítások menü fa



Főmenü	Almenü	Megjegyzések
1. Kép	Kép mód	Lásd a 45. oldalt.
	 Háttérvilágítás 	
	• Fényerő	
	Kontraszt	
	• Élesség	
	• Telítettség	
	Színhőmérséklet	
	Színszabályozás	
	Színválaszték	
	Kép visszaállítása	
2. Képernyő megjelenítése	 Kijelző tájolása 	Lásd a 46. oldalt.
	Tengelyarány	
	 USB mérleg kijelző 	
	• Nyelv	
	HDMI verzió	
	Speciális beállítások	
	Bemeneti ütemezés	
	Elsődleges CMS	

Fõmenü	Almenü	Megjegyzések
3. Hang	Hang üzemmód	Lásd az 50. oldalt.
	• Egyensúly	
	• Egyenlítő	
	Hang visszaállítása	
4. Hálózat	Hálózat típusa	Lásd az 52. oldalt.
	• Wi-Fi	
5. Rendszer	• Információ	Lásd az 54. oldalt.
	Beállítás indítása	
	 Dátum és idő 	
	Energiagazdálkodás	
	Anti-Burn-In	
	Biztonság	
	PC csatlakozási beállítások	
	Alkalmazás	
	Egyedi logó és videó	
	Frissítési rendszer	
	Rendszer alaphelyzetbe állítása	

5.2 A beállításainak konfigurálása

5.2.1 Kép Menü

Cottingo	Disture	1 Nyomja meg a 🔅 gombot.	
Settings	Picture	A Kép menü automatikusan megnyílik.	
Picture	Picture Mode User	2	
Screen Display	Backlight — 70	Nyomja meg a vagy az OK gombot az almenübe való b	elépéshez.
Sound	Brightness — 50	3 Nyomja meg a 🔨 vagy a 🏹 gombot az almenüelem kiv	rálasztásához.
Network	Contrast 50	4 Nyomja meg az OK gombot a beállítási módba való belép	éshez.
System	Sharpness 50	Művelet	Tartomány
	Saturation 50	 Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. 	Szabványos élénk filmmonitor Felhasználó
		2 Nyomja meg az ΟΚ gombot a megerősítéshez.	
Háttérvilágítás	Beállítja a háttérvilágítás fényerejének az Őn számára legmegfelelőbb szintiét.	Nyomja meg a 🗸 vagy a 💙 gombot az érték beállításához.	0 és 100 között
	nézési preferenciák.	Megjegyzés: A beállítási üzemmódban nyomja meg a vagy a gombot, és állítsa be a háttérvilágítást, a fényerőt, a kontrasztot, az élességet és a telítettséget (ha szükséges).	
Fényerő	Beállítja az általános képfényerősségnek azt a szintjét, amely a legjobban megfelel az Ön nézési preferenciáinak.		0 és 100 között
	Megjegyzés: Ez az elem csak akkor állítható be, ha a Képmód		
	beállítása Felhasználó.		
Kontraszt	Beállítja az általános képkontraszt szintjét, amely a legjobban megfelel az Ön nézési preferenciák.		0 és 100 között
	Menienvzés: Ez az elem csak akkor állítható be ha a Kénmód		
	beállítása Felhasználó.		
Élesség	Beállítja az általános képélesség szintjét, amely a legjobban megfelel a az Ön nézési preferenciái.		0 és 100 között
	Megjegyzés: Ez az elem csak akkor állítható be, ha a Képmód		
	beállítása Felhasználó.		
Telítettség	Beállítja az általános kép telítettségi szintjét, amely a legjobban megfelel a		0 és 100 között
	az Ön nézési preferenciái.		
	Megjegyzés: Ez az elem csak akkor állítható be, ha a Képmód		
	beállítása Felhasználó.		

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Színhőmérséklet	A színhőmérséklet kiválasztása	1 Nyomja meg a ∕ vagy a ∕ gombot a	Született
	amely a legjobban megfelel az Ön megtekintéséhez	válassza ki a beállítást.	Meleg
	preferenciák.	2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	Cool User
	Megjegyzés: Ez az elem csak akkor állítható be, ha a Képmód		
	beállítása Felhasználó.		
Színszabályozás	Kiválasztja az RGB színt, amely	1 Nyomja meg a vagy a gombot a	0 és 255 között
	megfelel a legjobban az Ön megtekintéséhez	válassza ki az elemet (R, G vagy B).	
	preferenciák.	2 Nyomia meg a vagy a pombot a beállításhoz	
	Megjegyzés: Ez az elem csak a következő módon állítható be	az értéket.	
	ha a Képmód felhasználói beállításra van állítva.		
Színválaszték	A fekete és fehér szintek beállítása	1 Nyomja meg a vagy a gombot a	AUTO
	a videóforráshoz.	válassza ki a beállítást.	Teljes
		2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	LIMITED
Kép visszaállítása	Visszaállítja az összes Kép menüt	1 Nyomja meg a vagy a gombot a következő	N/A
		kiválasztásához	
	bealintasokat az alaperteimezett bealilitasokra.	"Igen" vagy "Nem" fül.	
		2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	

5.2.2 Képernyő megjelenítése Menü

Settings	Screen Display	1 Nyomja meg a 💬 gombot.
Picture	Display Orientation Landscape	2 Nyomja meg a∕vagy a∕gombot a Képernyő megjelenítése menü kiválasztásához.
Screen Display	Aspect Ratio ^{Auto} USB Scale Display	3 Nyomja meg a vagy az o K gombot az almenübe való belépéshez.
⊲≫ Sound	Full Language English	4 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához.
(R) Network	Advanced Settings	5 Nyomja meg az OK gombot a beállítási módba való belépéshez.
System	Input Scheduling	Művelet Tartomány
	Off Primary CMS Novision Player	1 Nyomja meg a∧vagy a∨gombot a beállítás kiválasztásához. Tájkép portré
	Megjegyzés: Ez az elem nem támogatott, ha a forrás HDMI.	2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
Tengelyarány	Kiválasztja az Ön megtekintési környezetének legmegfelelőbb képarányt.	1 Nyomja meg a vagy a gombot a Automatik beállítás kiválasztásához. 4.3
	Megjegyzés: Ez az elem csak HDMI-forrás esetén érhető el.	2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
USB mérleg kijelző	Kiválasztja a megtekintési kömyezethez legjobban illeszkedő USB-skála kijelzőt.	 Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. 	Teljes skála
	Megjegyzés: Ez az elem csak USB Signage forráshoz érhető el.	2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
Nyelv	A kezelőfelület nyelvének kiválasztása.		English Deutsch Українська Italiano Español/ Français Pycckий Polski Dutch Magyar nyelv Dansk Čeština Litar (Litar) Türkçe
			× III T X
HDMI verzió	A HDMI verzió kiválasztása.		HDMI 1.4 (NSD-3203/ NSD-4303 / NSD- 5503 / NSD-6503) HDMI 2.0 (NSD-4303 / NSD-5503 / NSD-6503)

Tétel	Funkció			Művelet		Tartomány
Speciális	Konfigurálja a megfelelő beállításokat	а		N/A		Source Detect Boot on
beállítások	a forrásjelet.					Source (Forrásérzékelés)
	Forrás: Detect: Átkapcsol egy aktív HDMI-	-forrásra, ha az	1 Nyomia me		iombot az	Kikap
	elsődleges forráseszköz lekapcsolódik	ι.	almenüelei	m kiválasztásához.		csolv
			2			Beka
			🖌 Nyomja me	eg az OK gombot a m	egerősítéshez.	pcsol
			3 Nyomja me	eg a🔨 vagy a 🗸 g	gombot a	Va
	Kiesésgátlás: Automatikus váltás a pr	rioritást élvező forrásra,	beállítás ki	választásához.		Kikap
	na a humi-torras jei erzekeineto.		4 Nyomja me	eg az OK gombot a m	egerősítéshez.	csolv
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Beka
						pcsol
						Va
						I
		Failover			Switch to the prioritized source automatically	
	R.	Failover		On	when the HDMI source is detected without a signal.	
		Panover		UI		
				Off		
	4)	2		Primary CMS		
	R	3		Browser		
				HDMI 1		
	8	4		HDMI 2		
		5		Off		
	Megjegyzés: A Source Detect és a Fai	ilover funkciók ellentétesek.	Ha a felhasználók	bekapcsolják a Sourc	e Detect funkciót, a Failover	nem fog működni, és
	forditva.					
	Boot on Source: Jelforrás kiválasztás	a az LCD-kijelző	1 Nyomja me	eg a🔨 vagy a 🗸 g	gombot az	Elsődleges CMS USB
			almenüeler	m kiválasztásához.		Képernyőmegosztás
			2 Nyomja me	eg az OK gombot a m	egerősítéshez.	HDMI 1 HDMI 2
			3 Nyomja me	eg a🔨 vagy a 🗸 g	jombot a	HDMI 3
			beállítás ki	választásához.		Airaimd2dSUK
			4 Nyomja me	eg az OK gombot a m	egerősítéshez.	

Tétel	Funkció		Művelet		Tartomány		
Bemeneti üternezés	Egy adott jelforrás lejátszásánal időpontban, az Ön preferenciái s	k ütemezése s szerint.	a megadott		N/A		Ki Bernenet Üternezés
			Input Scheduli	ng		Schedule List	
		8	Schedule List		Schedule List 1		
			Enable				
		4	Start time		00:00		
		R	End time		23:59		
		\ \ \ \ \ \ \	Input source		Primary CMS		
			Days of the week		Off	10.000	
	Menetrend lista: Az ütemezés	i lista kiválasz	ztása.	1	Nyomja meg a vagy a almenüelem kiválasztásához.	gombot az	Menetrend Lista 1 Menetrend lista 2
				2	Nyomja meg az OK gombot a r	negerősítéshez.	Menetrend lista 4
				3	Nyomja meg a 🔨 vagy a 🗸 beállítás kiválasztásához.	gombot a	Menetrend lista 5 Menetrend lista 6
				4	Nyomja meg az OK gombot a r	negerősítéshez.	Menetrend lista 7
	Engedélyezés: Engedélyezi va Megjegyzés: Ez az elem csak a ütemezés aktív.	agy letiltja az i Ikkor érhető el	ütemezést. I, ha az	1	Nyomja meg a vagy a almenüelem kiválasztásához.	gombot az	Engedélyezve Letiltva
				3	Nyomja meg a vagy a kiválasztásához.	gombot az elem	
				4	Nyomja meg az OK gombot a f	unkció be- vagy	
					kikapcsolásához.		
	Kezdési időpont: Az ütemezés	s kezdési kivá	álasztása.	1	Nyomja meg a vagy a almenüelem kiválasztásához.	gombot az	00~23 (órák) 00~59 (percek)
	Vége: Az ütemezés végének id	lőpontját vála	sztja ki.	2	Nyomja meg az OK gombot a r	negerősítéshez.	
				3	Nyomja meg a 🔨 vagy a 🗸 kiválasztásához.	gombot az óra	
				4	Nyomja meg a Sgombot.		
				5	Nyomja meg a🔨 vagy a 🗸	gombot a perc	
					kiválasztásához.		
	Bemeneti forrás: A bemeneti f	orrás kiválasz	ztása.	1	Nyomja meg a vagy a almenüelem kiválasztásához.	gombot az	Elsődleges CMS USB Signage Browser HDMI 1
				2	Nyomja meg az OK gombot a r	negerősítéshez.	HDMI 2 HDMI 3
				3	Nyomja meg a 🔨 vagy a 🗸 beállítás kiválasztásához.	gombot a	
				4	Nyomja meg az OK gombot a r	negerősítéshez.	

Tétel	Funkció		Művelet	Tartomány
Bemeneti ütemezés	A hét napjai: A hét azon napjainak kiválasztása, amikor az ütemezés engedélyezve van. Megjegyzés: Ha a hét napjait Kézi beállításra állította be, akkor jelölje be a jelölőnégyzetet a nap(ok) mellett, amikor az ütemezés aktív.	1 Nyor alma 2 Nyor 3 Nyor beál 4 Nyor	omja meg a vagy a gombot az enüelem kiválasztásához. omja meg az OK gombot a megerősítéshez. omja meg a vagy a gombot a Illítás kiválasztásához.	Kikapcsolva Mindennap H-P H-P H-Szo Sza- Szo Kézikönyv
	Ismételje meg hetente: Az ütemezés heti ismétlésének engedélyezése vagy letiltása.	 Nyor alme Nyor Nyor kivál Nyor kikaj 	omja meg a vagy a gombot az enűelem kiválasztásához. omja meg az OK gombot a megerősítéshez. omja meg a vagy a gombot az elem ilasztásához. omja meg az OK gombot a funkció be- vagy upcsolásához.	Engedélyezve Letiltva
Elsődleges CMS	Kiválasztja az Ön által elsődlegesen használt tartalomkezelő rendszert. Az elsődleges CMS forrása e beállítás alapján változik.	1 Nyon beál 2 Nyon	omja meg a vagy a gombot a Ilífás kiválasztásához. omja meg az OK gombot a megerősítéshez.	Novisign játékos Egyéb telepített alkalmazások

5.2.3 Hang Menü

Settings	Sound	1	Nyomja meg a 🛱 gombot.	
Picture	Sound Mode Standard	2	Nyomja meg a vagy a gombot a Hang menü kiv	álasztásához.
Screen Display	Balance		Nyomja meg a vagy az OK gombot az almenübe való l	belépéshez.
Sound	Reset Sound		Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem ki	választásához.
(R) Network			Nyomja meg az OK gombot a beállítási módba való belé	péshez.
System			Művelet	Tartomány
		1	Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához.	Standard zenei film Felhasználó
		2	Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Egyensúly	Beállítja a hangszórók hangerőszintjét a hangegyensúly optimalizálása érdekében.	Nyomja meg a 🗙 vagy a 🗲 gombot az érték beállításához.	L~0~R
	L		
	Újraindítás: Visszaállítja az egyensúlyi beállításokat az alapértelmezett értékekre.	 Nyomja meg a , v vagy gombot a "Reset" fül kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 	N/A
	Zárja be: Bezárja az egyensúly beállítása menüt.		N/A
Egyenlítő	Az ekvalizátor beállítása a hangerő és a hangmagasság testre szabásához, valamint a hangkimenet gazdagságának fokozásához. Megjegyzés: Ez az elem csak akkor érhető el, ha a Hangmód beállítása Felhasználó .	 Nyomja meg a vagy a gombot az érték beállításához. Nyomja meg a vagy a gombot a hangbeállítás következő frekvenciájára való áttéréshez. Megjegyzés: A hang frekvenciáját 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz és 2kHz frekvenciára állíthatja be. 	-10~10
	Újraindítás: Visszaállítja az egyenlítő beállításait az alapértelmezett értékekre.	 Nyomja meg a , x vagy gombot a "Reset" fül kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 	N/A
	Zárja be : Bezárja a kiegyenlítő beállítási menüt.		N/A
Hang visszaállítása	Visszaállítja az összes hangbeállítást az alapértelmezett beállításokra.	 Nyomja meg a vagy a gombot az "Igen" vagy a "Nem" kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 	N/A

5.2.4 Hálózat Menü

Network Image: Symposized sympos	Wireless	Configure network settings to connect to an available network.	1 Nyomja meg a ♀ gombot. 2 Nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot a Hálózat kiválasztásához. menü. 3 Nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot az almenübe való belépéshez. 4 Nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot az almenübelem kiválasztásához. 5 Nyomja meg az OK gombot a beállítási módba való belépéshez. 1 Nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot a beállítás kiválasztásához. 2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.
Wi-Fi	Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, és konfigurá beállításokat, hogy csatlakozni tudjon egy Megjegyzés: Ez a tétel csak akkor érhető e a Hálózat típusa vezeték nélkülire van állítva	álja a hálózati elérhető Wi-Fi-hez. a, a	 Nyomja meg a vagy a gombot a csatlakozni kivánt Wi-Fi hálózat kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot. Irja be a jelszót (ha szükséges). Nyomja meg a vagy a gombot a "Csatlakozás" fül kiválasztásához. Megjegyzés: A Wi-Fi hálózatról való leválasztáshoz nyomja meg a vagy a gombot a Wi-Fi hálózat kiválasztásához, majd a nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg újra a vagy a gombot a Hálózat elfelejtése kiválasztásához. Nyomja meg a gombot a Hálózat elfelejtése az OK gombot a megerősítéshez.
	3 9 \$ \$	Network Network Type WIFF Connected (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C)	Configure network settings to connect to an available network.

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Csatlakoztatva/ Nem csatlakoztatva	 Megjeleníti a LAN-kapcsolat állapotát. Megjegyzés: Ez az elem csak akkor érhető el, ha a Hálózat típusa LAN-kábelre van állítva. Ha az RJ45 kábel csatlakozik az LCD kijelzőhöz, és az IP-beállítások megfelelőlen vannak konfigurálva, akkor ez a tétel a "Nem csatlakoztatva" állapot, mert a LAN-zár engedélyezve van a a Rendszer > Biztonság menüpontban. A LAN-zár kikapcsolása. 	NA	N/A
IP-beállítások	A LAN-kapcsolat paramétereinek konfigurálása.	 Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. Nyomja meg az ΟΚ gombot. 	NA
	IP-beállítás: A hálózat kiválasztása típus.	 Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. Nyomja meg az oκ gombot. 	DHCP Statikus
	IP-cím: Az IP-cím megadása.	 Irja be az első szegmensbe a cím. Nyomja meg a √vagy a > gombot. Irja be a cím következő szegmensét. Ismételje a 2~3. lépést, amíg a cím mind a négy szegmensét be nem írja. Nyomja meg a √vagy a > gombot az "OK" fúl kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 	0~255

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
IP-beállítások	Átjáró : Belép az átjáróba	1 Íria he az első szermenshe a	0~255
	cím.	cím.	
		2 Nyomja meg a vagy a gombot.	
		3 Írja be a cím következő szegmensét.	
		4 Ismételje a 2~3. lépést, amíg a cím mind a négy szegmensét be nem írja.	
		5 Nyomja meg a vagy a gombot az "OK" fül kiválasztásához.	
		6 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
	Alhálózati maszk: Az alhálózati maszk címének megadása.	1 Írja be az első szegmensbe a cím.	0~255
		2 Nyomja meg a vagy a gombot.	
		3 Írja be a cím következő szegmensét.	
		4 Ismételje a 2~3. lépést, amíg a cím mind a négy szegmensét be nem írja.	
		5 Nyomja meg a vagy a gombot az "OK" fül kiválasztásához.	
		6 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
	DNS 1/DNS 2: A DNS 1 és DNS 2 címek megadása.	4	0~255
		Irja be az első szegmensbe a cím.	
		2 Nyomja meg a vagy a gombot.	
		3 Írja be a cím következő szegmensét.	
		4 Ismételje a 2~3. lépést, amíg a cím mind a négy	
		5 Nyomia meg a vagy a gombot az "OK" fül	
		kiválasztásához.	
		6 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
	OK/Bontás: Megerősíti vagy elveti	1 Nyomia meg a vagy a combot az "OK" vagy a	N/A
	az IP-beállítások.	"Mégsem" fül kiválasztásához.	
		2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	

Settings Picture Screen Display Sound	System Information Start Setup Date & Time	 Nyomja meg a ♀ gombot. Nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot a Rendszer menü Nyomja meg a > vagy az OK gombot az almenübe való t Nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot az almenüelem ki 	l kiválasztásához. belépéshez. választásához.
R Network	Power Management	5 Nyomja meg az OK gombot a beállítási módba való belép	oéshez.
System	Anti-Burn-In	Művelet	Tartomány
	Security	N/A	N/A
	Szoftver verzió Eszköz neve Modell neve Monitor azonosító Vezetékes MAC-cím Vezeték nélküli MAC-cím Vezeték nélküli IP-cím DDR RAM		
	 DDR RAM Flash ROM Belső tárhely szabad hely 		
	Eszköz neve: Az LCD kijelző kiválasztása a kijelző neve.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a V vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. Nyomja meg a OK gombot a megerősítéshez. Megjegyzés: Ha a Felhasználói bevitel opciót választja, akkor írja be az LCD kijelző nevét, és nyomja meg a vagy a gombot az "OK" vagy a "Mégsem" fül kiválasztásához a beállítás mentéséhez vagy elvetéséhez. Ezután nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 	NSD 3 Felhasználói bemenet

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Információ	Monitor ID: Az LCD-kijelző ID több kijelző használata esetén.	 Irja be a monitor azonosítóját. Nyomja meg a √ gombot. Nyomja meg a √ vagy a > gombot az "OK" vagy a "Mégsem" fül kiválasztásához. Nyomia meg az OK gombot a megerősítéshez. 	0~255
Beállítás indítása	A teljes Beállítások menü összes elemét inicializálja. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás.	Irja be a személyi azonosítót Szám (PIN). Megjegyzés: Az alapértelmezett PIN kód "000000". idézőjelek nélkül.	NA
Dátum és idő	Az aktuális dátum és idő beállítása beállítások.	N/A	N/A
	Automatikus dátum és idő: Beállítja, hogy automatikusan meghatározza-e a dátumot és az időt. Dátum: A dátum beállítása.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az oK gombot. Nyomja meg a vagy a gombot az elem kiválasztásához. Nyomja meg az oK gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a vagy a gombot az elemenő elem kiválasztásához. 	On Off 1~31 (nap) 1~12 (hónap) 20XX (év)
	Megjegyzés: Ez az elem csak akkor érhető el, ha az Automatikus dátum és idő ki van kapcsolva.	almenüelem kiválasztásához. 2 Nyomja meg az OK gombot. 3 Nyomja meg a∕vagy a∕gombot a nap kiválasztásához. 4 Nyomja meg a ∕gombot. 5 Ismételje meg a 3~4. lépést a hónap és az év kiválasztásához. 6 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
	l dő : Az idő beállítása. Megjegyzés: Ez az elem csak akkor érhető el, ha az Automatikus dátum és idő ki van kapcsolva .	 Nyomja meg a∧ vagy a ∕ gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a∧ vagy a ∕ gombot az óra kiválasztásához. Nyomja meg a ∕ gombot. Ismételje meg a 3~4. lépést a percek kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 	01~12 (óra) 00~59 (perc) AM/PM

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
NTP beállítások	A kiszolgáló URL-címének és idejének beállítása	N/A	N/A
	zóna, hogy azt a hálózati idő használhassa.		
	Network Time Protocol: Az online időszerver használatának		Használia a címet.
	engedélyezése vagy letiltása.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. 	Ne használja
		2 Nyomja meg az OK gombot.	
		3 Nyomia meg a ∧ yagy a ∨ gombot az elem	
		kiválasztásához.	
		4 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
	Kiszolgáló URL: Az NTP-kiszolgáló URL-címének megadása.	1 Nyomja meg a∕ vagy a gombot az	0~255
	Megjegyzés: Ez az elem csak akkor érhető el, ha a Network Time Protocol (Hálózati időprotokoll) beállítása Use (Használat).	almenüelem kiválasztásához.	(SZIMDOIUMOK)
		2 Nyomja meg az OK gombot.	
		3 Írja be az URL-címet.	
		4 Nyomja meg a ✓ gombot.	
		5 Nyomja meg a vagy a gombot az "OK" vagy a "Mégsem" fül kiválasztásához	
		6 Nyomia meg az OK gombot a megerősítéshez	
		• Nyonja mog az ert gombet a megereoitesitez.	
	Időzóna: Az időzóna kiválasztása		Midway GMT-
		 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. 	11:00~
		2 Nyomja meg az OK gombot.	Tongatapu GMT+13:00
		3 Nyomja meg a vagy a gombot az elem kiválasztásához.	
		4 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
	Használja a 24 órás formátumot: Beállítja az óra formátumot.	1 Nyomia meg a vagy a gombot az	Engedélyezve
		almenüelem kiválasztásához.	Letiltva
		2 Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy	
		kikapcsolásához.	
	OK/Bontás: Megerősíti vagy elveti	1 Nyomja meg a ✓ gombot az almenüpont	N/A
	az NTP-beállítások.	kiválasztásához.	
		 Nyomja meg a vagy a gombot a "Mentés" vagy a "Törlés" fül kiválasztásához. 	
		2 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
Teljesítmény	Konfigurálja az LCD kijelző	N/A	N/A
Menedzsment	teljesítménybeállítások.		

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Teljesítmény Menedzsment	Energiatakarékos üzemmód engedélyezése in: A rendszer engedélyezi az energiatakarékos üzemmódot, ha a kijelölt időintervallumon belül nem észlel jelet.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 	Off 10 perc 15 perc 30 perc 45 perc 60 perc
	Energiatakarékos működéssel: Energiatakarékos, ha nincs jel. A rendszer készenléti/alvó üzemmódba lép.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az oK gombot. Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. Nyomja meg az oK gombot a megerősítéshez. 	Készenléti alvás
	 Be/ki időzítő: Az LCD kijelző beállítása. meghatározott időpontban be- vagy kikapcsolni. a) A be-/kikapcsolási időzítő engedélyezése vagy letiltása. b) Állítsa be az időzítőt. c) Állítsa be a kikapcsolási időzítőt. c) Állítsa be a kikapcsolási időzítőt. e Be/ki időzítő üzemmód: A be/ki időzítő módjának kiválasztása. off: Az időzítő ki van kapcsolva. Szabványos: Követi a be/ki időzítőt amely a Beállítások menüben van beállítva. Játékidő: Követi az on/ az USB-jelzés menüben beállított kikapcsolási időzítő. 	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a vagy a gombot az almenü elemeinek kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. Nyomja meg a OK gombot a 	N/A Szabványos játékidőn kívül
	 Be időzítő: Beállítja, hogy az LCD-kijelző egy meghatározott időpontban bekapcsoljon. Ezután válassza ki a napot és az időt. 	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüben lévő elem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot. Ezután válassza ki a napot és az időt, amikor az LCD kijelző bekapcsol. 	Ki Beka posol va
	 Kikapcsolási időzítő: Beállítja, hogy az LCD-kijelző egy meghatározott időpontban kikapcsoljon. Ezután válassza ki a napot és az időt. 	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüben lévő elem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot. Ezután válassza ki azt a napot és időpontot, amikor az LCD kijelző kikapcsol. 	Kikap csolv a Beka pcsol va
	Teljesítményszabályozás: Különböző teljesítményhez kapcsolódó beállítások.	N/A	N/A

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Teljesítmény Menedzsment	 Automatikus bekapcsolás: Automatikusan bekapcsolja az LCD- kijelzőt, amikor a kijelzőt csatlakoztatja az áramforráshoz. 	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	 HDMI ébresztés: Bekapcsolja vagy felébreszti az LCD-kijelzőt alvó vagy készenléti állapotból, ha HDMI-jelet észlel. 	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	 Wake On LAN: Bekapcsolja vagy felébreszti az LCD-kijelzőt alvó vagy készenléti állapotból egy hálózati üzenet által. 	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenűelem kiválasztásához. Nyomja meg az ok gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	 Bekapcsológomb: Az LCD-kijelző és a távirányító bekapcsológombjának viselkedését konfigurálja. 	 Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. 	Csak bekapcsolás Bekapcsolás és készenlét Alvás
Anti-Burn-In	Kíválasztja azt az időintervallumot másodpercben, amely alatt az LCD kijelző kissé megnöveli a képméretet, és eltolja a pixelek pozícióját négy irányban (felfelé, lefelé, balra és balra). jobbra).	NA	N/A
	Üzenet: Emlékeztet az Anti- Burn-in ™ folyamatra.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	Időzítő: A funkció aktiválása közötti időintervallum (óra) kiválasztása.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az oK gombot. Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához. Nyomja meg az oK gombot a megerősítéshez. 	1 óra 2 óra 3 óra 7 óra
Biztonság	A biztonsági beállítások konfigurálása a az LCD kijelzőn.	Írja be a PIN-kódot. Megjegyzés: Az alapértelmezett PIN kód "000000". idézőjelek nélkül.	N/A

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Tétel Biztonság	Funkció Jelszó módosítása: A 6 jegyű PIN kód megváltoztatása.	Művelet 1 Nyomja meg a∧ vagy a∧ gombot az almenüelem kiválasztásához. 2 Nyomja meg az OK gombot. 3 Adjon meg egy új PIN-kódot. 4 Nyomja meg a√ gombot. 5 Adja meg újra az új PIN-kódot. Change Password Enter a new PIN. 0 0 0	Tartomány N/A
		Enter the PIN again.	
	Távirányító zárja az összeset: Engedélyezi vagy letiltja az LCD- kijelző történő működtetését.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	Távirányítós zár (kivéve a távirányító kulcsot): Engedélyezi vagy letiltja az LCD-kijelző történő működtetését. Ha a funkció engedélyezve van, akkor az összes távirányító gomb letiltásra kerül, kivéve a bekapcsológomb.	 Nyomja meg a∧ vagy a ∨ gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	Monitor gombzár: Engedélyezi vagy letilija az LCD-kijelző bekapcsológombjának működését.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	USB automatikus lejátszás zárolása: Engedélyezi vagy letiltja a tartalom lejátszását az LCD-kijelzőhöz csatlakoztatott USB- tárolóról.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	USB-zár: Engedélyezi vagy letiltja az LCD-kijelzőhöz csatlakoztatott USB-tároló tartalmának megjelenítését.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva
	HDMI-zár: A HDMI-források képernyőmegosztásának engedélyezése vagy letiltása.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy kikapcsolásához. 	Engedélyezve Letiltva

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Biztonság	LAN Lock: A LAN-kapcsolat engedélyezése vagy letiltása.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. Nyomja meg az oK gombot a funkció be- vagy 	Engedélyezve Letiltva
		kikapcsolásához.	
	Külső parancsok Zár. Engedélyezi vagy letiltja az LCD kijelző RS232 kapcsolaton keresztűli távvezérlését.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. 	Engedélyezve Letiltva
		2 Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy	
		Kikapcsolasanoz.	
	Alkalmazás telepítésének korlátozása Lock: Engedélyezi vagy letiltja a harmadik féltől származó alkalmazások telepítését.	 Nyomja meg a vagy a gombot az almenüelem kiválasztásához. 	Engedélyezve Letiltva
		2 Nyomja meg az OK gombot a funkció be- vagy	
		kikapcsolásához.	
PC csatlakozási beállítások	Kiválasztja, hogy milyen típusú kábelt használ	N/A	N/A
	az LCD-kijelző és a számítógép csatlakoztatásához.		
	PC csatlakozókábel: A PC csatlakozókábel kiválasztása.	 Nyomja meg a ∧ vagy a ∨ gombot az almenüelem kiválasztásához. 	RS232C kábel Hálózat
		2 Nyomja meg az οκ gombot.	
		3 Nyomja meg a vagy a gombot a beállítás kiválasztásához.	
		4 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
	Port: A hálózati port kiválasztása szám.	 Nyomja meg a √vagy a √gombot az almenüelem kiválasztásához. 	N/A
	Megjegyzés: Ez az elem csak akkor érhető el, ha a PC csatlakozókábel beállítása Hálózat.	2 Nyomja meg az οκ gombot.	
		3 Írja be a hálózati port számát.	
		4 Nyomja meg a ✓ gombot a "Kész" fül kiválasztásához.	
		5 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
Alkalmazás	Lehetővé teszi az összes tároló megtekintését	N/A	N/A
	az LCD-kijelzőre telepített alkalmazások.		
		All apps	
		instand syns Ingelaal Styrniger	
		Status	
		E Pestoat	
		Fightroniae 253 M	
		ber TV IS HOD	
		ModelStyrer Biology Research	
		Barten Lagrade	
		11 (716) UPDATE 13 31 48	

Tétel	Funkció	Művelet	Tartomány
Egyedi logó és videó	Lecseréli a logó képét és az LCD-kijelző indítási animációját. A	N/A	N/A
	módosítások a kijelző újraindítása után lépnek érvénybe.		
	Megjegyzes:		
	 Mentse a logóképet és a boot-animációt az USB-tároló gyökérkönyvtárába. Ezután csatlakoztassa az USB- tárolót az LCD-kijelzőhöz. 		
	 A logó képének és a boot animációnak meg kell felelnie a következő követelményeknek: 		
	 A logófájinak 1080P, BMP, RGB_565 vagy RGB_888 formátumúnak kell lennie 		
	és a fáji nevének a következőnek kell lennie "BootImage.bmp" (idézőjelek nélkül).		
	 A boot animációt 1080P, MP4 formátumban elmenteni, és a fájl neve "BootVideo.mp4" kell legven. 		
	(idézőjelek nélkül).		
Frissítési	Frissíti az LCD kijelző firmware-jét	N/A	N/A
rendszer	kijelző. Kattintson a gombra annak ellenőrzéséhez, hogy vane		
	uj verzio a renoszer missitesenez.		
A rendszer alaphelyzetbe állítása	Törli az összes adatot az LCD-kijelző belső tárolójából, beleértve a rendszer, az alkalmazások adatait, a beállításokat	1 Írja be a PIN-kódot.	N/A
	és egyebeket.	2 Nyomja meg a vagy a gombot a "Reset" vagy a	
		A Nyomia mag az OK sambat a magarősításbaz	
		 Nyomia meg az vagy a 2 gombot a "Mindent törölni" 	
		vagy a "Törlés" fül kiválasztásához.	
		3 Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.	
		System Reset	
		s will erase all data from your device's ernal storage, including: system, app data and settings, etc.	
	Reset	Cancel	

6.1 Figyelmeztető üzenetek

Figyelmeztető üzenetek	Ok	Megoldás		
No Signal	Az LCD-kijelző nem érzékeli a bemeneti forrásjelet.	 Ellenőrizze, hogy a bemeneti forrás be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a jelkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozóban nincs-e elcsavarodva vagy eltört-e valamelyik csap. 		
WARNING CHANGING SETTINGS IN OSD MENU MAY INCREASE THE POWER CONSUMPTION OF YOUR MONITOR. CO YOU WANT TO CONTINUE TO CHANGE? ACCEPT	Ez a figyelmeztető üzenet csak akkor jelenik meg, ha a funkciót Beállítások menüben először változtatja meg.	Nyomja meg az OK gombot (alapértelmezés szerint az "ELFOGADÁS" fül van kiválasztva) a beállítások módosításának folytatásához, vagy válassza ki a "MEGSZŰNtetÉS" fület, és nyomja meg az OK gombot a beállítások módosításának letiltásához. Megjegyzés: A működés a különböző termékmodelleknél eltérő lehet.		

6.2 Támogatott médiaformátumok

Video formátum

Konténer	Fájl kiterjesztés	Codec
AVI	*.avi	H.264BP
		H.264MP
		H264HP
		MPEG4 SP
		MPEG
		Mozgás JPEG
		VC1
		WMV9
		RV40(Real Player 9)
		H264
MKV	*.mkv	H.264BP
		H.264MP
		Н.264НР
		Windows Media Video 9
		VC1
		VP8
		MPEG2
MVB	rmvb	RealVideo 4

Konténer	Fájl kiterjesztés	Codec
ASF	*.asf	Windows Media Video V7
		Windows Media Video V8
		Windows Media Video V9
		VC1
WMV	*.wmv	Windows Media Video V7
		Windows Media Video V8
		Windows Media Video V9
		VC-1 MP@LL
		VC-1 MP@ML
		WVC1
		H.264
MP4	*.mp4	H.264BP
		H.264MP
		H.264HP
		MPEG4 SP
		MPEG4 ASP
		MPEG2 MP@HL
		XviD
		H.265
		H263
MOV	*.mov	H264BP
		H.264MP
		H.264HP
M4V	*.m4v	H.264BP
		H.264MP
		H.264HP
M2V	.m2v	MPEG2

Audio formátum

Konténer	Fájl kiterjesztés	Codec
3gp	*.3gp	H.264BP
		H.264MP
		H.264HP
		MPEG4 SP
		MPEG4 ASP
		H.263
		AVC
		MPEG-4 vizuális
PS	*.mpg *.mpeg	MPEG1
*.dat	*.dat	MPEG2 MP@ML
		MPEG2 HP@HL
TS	*.ts *.tp	H.264BP
	*.trp *.m2ts *.mpg	H.264MP
		AVS
		H.265

Konténer	Fájl kiterjesztés	Codec
RM	*.rm * rmvb	Legacy (rv 10, rv 13)
		RV G2 (n/20)
		RV 8 (rv30)
		RV 9 (rv40)
		H.264
Egyéb	*.webm *.m2v	webm
	*.swf *.mxf	m2v
		swf
AVC (H.264)	*.avi	AVC
HDR	*.ts	HEVC
TS	*.ts	HEVC
		MPEG2 AVC
TS	*.ts	MPEG2 MP
PS	*.mpg	MPEG2 MP
MKV	*.mkv	H264 MP
AVI	*.avi	MPEG4 ASP
WMV	*.wmv	VC1
MKV	*.mkv	H264 HP
AVI	*.avi	XVID
TS	*.ts	H264 HP
AVI	*.avi	H264 HP
TS	*.ts	H264 HP
MP4	*.mp4	H264 HP
		H264 BP
		H264
	*.mov	H264 HP
MP2	*.mpeg	MPEG2 MP@HL
TS	*.mpg	MPEG2 MP@HL
TS	*.mpg	H254 HP@L3.0
MP4	*.mp4	H264 HP@L4.1

Képformátum

Fájl kiterjesztés
JPG
GIF

Megjegyzés:

- Előfordulhat, hogy a hang vagy a videó nem működik, ha a tartalom szabványos bitsebessége/képkockasebessége meghaladja a fenti táblázatban felsorolt kompatibilis képkocka/mp értéket.
- A fenti táblázatban megadottnál nagyobb bitsebességű vagy képkockasebességű videótartalom a következő okokat okozhatja szaggatott videó lejátszás közben.

6.3 Támogatott Időzítések

NSD-3203

PC időzítés								
	Időzítés		fh (kHz)	fv (Hz)	Pont órajel (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3
	VGA	640 x 480	31.50	59.94	25.17	0	0	0
	SVGA	800 x 600	37.90	60.31	40.00	0	0	0
	XGA	1024 x 768	48.40	60.00	65.00	0	0	0
VESA	QXGA	1280 x 960	64.00	60.00	108.00	0	0	0
	SXGA	1280 x 1024	64.00	60.02	108.00	0	0	0
	CVT	1440 x 900	55.90	60.00	106.50	0	0	0
	UXGA	1680 x 1050	65.30	59.95	146.25	0	0	0
	FHD	1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	0	0	0
	480i	60Hz	15.73	59.94	27.00	0	0	0
SD	576i	50Hz	15.62	50.00	13.50	0	0	0
	480P	60Hz	31.46	59.94	27.00	0	0	0
	576P	50Hz	31.25	50.00	27.00	0	0	0
		24Hz	18.00	24.00	59.40	0	0	0
	720P	30Hz	22.50	30.00	74.25	0	0	0
		50Hz	37.50	50.00	27.00	0	0	0
		60Hz	45.00	60.00	74.25	0	0	0
HD	1080i	50Hz	28.12	50.00	74.25	0	0	0
		60Hz	33.71	60.00	74.25	0	0	0
		24Hz	26.28	24.00	74.25	0	0	0
	1080p	30Hz	33.75	30.00	74.25	0	0	0
		50Hz	56.25	50.00	148.50	0	0	0
		60Hz	67.50	60.00	148.50	0	0	0

NSD-4303

	PC időzítés							
	Időzítés		fh (kHz)	fv (Hz)	Pont órajel (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3
	VGA	640 x 480	31.50	59.94	25.17	0	0	0
	SVGA	800 x 600	37.90	60.31	40.00	0	0	0
	XGA	1024 x 768	48.40	60.00	65.00	0	0	0
	QXGA	1280 x 960	64.00	60.00	108.00	0	0	0
VESA	SXGA	1280 x 1024	64.00	60.02	108.00	0	0	0
	CVT	1440 x 900	55.90	60.00	106.50	0	0	0
	UXGA	1680 x 1050	65.30	59.95	146.25	0	0	0
	FHD	1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	0	0	0
	UHD	3840 x 2160	135.00	60.00	594.00	0	0	0
	480i	60Hz	15.73	59.94	27.00	0	0	0
SD	576i	50Hz	15.62	50.00	13.50	0	0	0
	480P	60Hz	31.46	59.94	27.00	0	0	0
	576P	50Hz	31.25	50.00	27.00	0	0	0
	720P	24Hz	18.00	24.00	59.40	0	0	0
		30Hz	22.50	30.00	74.25	0	0	0
		i 50Hz	37.50	50.00	27.00	0	0	0
		60Hz	45.00	60.00	74.25	0	0	0
HD	1080i	50Hz	28.12	50.00	74.25	0	0	0
		60Hz	33.71	60.00	74.25	0	0	0
		24Hz	26.28	24.00	74.25	0	0	0
	1080p	30Hz	33.75	30.00	74.25	0	0	0
		i 50Hz	56.25	50.00	148.50	0	0	0
		60Hz	67.50	60.00	148.50	0	0	0
UHD	2160p	30Hz	33.75	30.00	74.25	0	0	0
UND	21000	60Hz	135.00	60.00	594.00	0	0	0

NSD-5503 ÉS NSD-6503

PC időzítés									
Időzítés			fh (kHz)	fv (Hz)	Pont órajel (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	
VESA	VGA	640 x 480	31.50	59.94	25.17	0	0	0	
	SVGA	800 x 600	37.90	60.31	40.00	0	0	0	
	XGA	1024 x 768	48.40	60.00	65.00	0	0	0	
	QXGA	1280 x 960	64.00	60.00	108.00	0	0	0	
	SXGA	1280 x 1024	64.00	60.02	108.00	0	0	0	
	CVT	1440 x 900	55.90	60.00	106.50	0	0	0	
	UXGA	1680 x 1050	65.30	59.95	146.25	0	0	0	
	FHD	1920 x 1080	67.50	60.00	148.50	0	0	0	
	UHD	3840 x 2160	135.00	60.00	594.00	0	0	0	
SD	480i	60Hz	15.73	59.94	27.00	0	0	0	
	576i	50Hz	15.62	50.00	13.50	0	0	0	
	480P	60Hz	31.46	59.94	27.00	0	0	0	
	576P	50Hz	31.25	50.00	27.00	0	0	0	
HD	720P	24Hz	18.00	24.00	59.40	0	0	0	
		30Hz	22.50	30.00	74.25	0	0	0	
		50Hz	37.50	50.00	27.00	0	0	0	
		60Hz	45.00	60.00	74.25	0	0	0	
	1080i	50Hz	28.12	50.00	74.25	0	0	0	
		60Hz	33.71	60.00	74.25	0	0	0	
	1080p	24Hz	26.28	24.00	74.25	0	0	0	
		30Hz	33.75	30.00	74.25	0	0	0	
		50Hz	56.25	50.00	148.50	0	0	0	
		60Hz	67.50	60.00	148.50	0	0	0	
UHD	2160p	30Hz	67.50	30.00	297.00	0	0	0	
		60Hz	135.00	60.00	594.00	0	0	0	

Általános iránymutatások:

• Az NSD-4303/5503/6503 támogatja a 4K-t. A számítógépes szöveg minősége 4K módban (3840x2160 60Hz) optimális.

• Az NSD-3203 esetében a számítógépes szöveg minősége HD 1080 módban (1920 x 1080, 60 Hz) optimális.

• A számítógép képernyője a gyártótól (és a Windows adott verziójától) függően eltérő lehet.

• A számítógép kijelzőhöz való csatlakoztatására vonatkozó információkat a számítógép használati útmutatójában talál.

• Ha a vízszintes szinkronjelek szabálytalannak tűnnek RGB módban, ellenőrizze a PC készenléti üzemmódját vagy a kábelcsatlakozásokat.

• A kijelző beállítási táblázata megfelel az IBM/VESA szabványoknak, és az analóg bemeneten alapul.

• A legjobb időzítés a függőleges frekvenciához az egyes üzemmódokhoz 60 Hz.

6.4 Hibaelhárítás

Tünet	Lehetséges ok	Jogorvoslat		
Nem jelenik meg kép	 A tápkábelt kihúzták. A kiválasztott bemenetnek nincs kapcsolata. A kijelző készenléti üzemmódban van. 	 Csatlakoztassa a tápkábelt. Csatlakoztasson egy jelcsatlakozást a kijelzőhöz. 		
A kijelzőn megjelenő interferencia vagy hallható zaj hallatszik.	A környező elektromos készülékek vagy fénycsövek.	Helyezze át a kijelzőt egy másik , hogy lássa, csökken-e az interferencia, vagy csatlakoztassa a kijelzőt egy másik konnektorhoz.		
A szín rendellenes	A jelkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.	Győződjön meg róla, hogy a jelkábel szilárdan rögzítve a kijelzőhöz.		
A kép torz, rendellenes mintázatokkal	 A jelkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. A bemeneti jel meghaladja a kijelző képességeit. 	 Győződjön meg róla, hogy a jelkábel szilárdan rögzítve. Ellenőrizze, hogy a videojel forrása nem esik-e túl a kijelző hatótávolságán. Ellenőrizze annak specifikációit a jelen kijelző specifikációs szakaszában. 		
megjelenített kép nem tölti ki a a képernyő teljes mérete	A képformátum nincs helyesen beállítva.	Nyissa meg a Beállítások menüt> Képernyő megjelenítése> Képarány, és próbálja ki a különböző formátumokat. Lásd a 46. oldalt.		
Hangot hallok, de nincs kép	Helytelenül csatlakoztatott forrásjelkábel.	Győződjön meg arról, hogy mind a videó bemenetek, mind a hangbemenetek megfelelően csatlakoztatva vannak.		
Képet látok, de hang nem hallható	 Helytelenül csatlakoztatott forrásjelkábel. A hangerő teljesen le van kapcsolva. A némítás funkció be van kapcsolva. Nincs külső hangszóró csatlakoztatva. 	 Győződjön meg róla, hogy mind a videó-, mind a hangbemenet megfelelően van-e csatlakoztatva. Nyomja meg a defective gombot a hang meghallgatásához. Kapcsolja ki az LCD-kijelzőt a távirányító gombjának megnyomásával. Csatlakoztassa a külső hangszórókat, és állítsa be a hangerőt a megfelelő szintre. 		
Egyes képelemek nem világítanak	Előfordulhat, hogy a kijelző egyes képpontjai nem kapcsolnak be.	Ezt a kijelzőt rendkívül magas szintű precíziós technológiával gyártják: előfordulhat azonban, hogy a kijelző egyes képpontjai nem jelennek meg. Ez nem üzemzavar.		
Az utólagos képek a kijelző kikapcsolása után is láthatók a kijelzőn. (Az állóképek közé tartoznak például a logók, a videojátékok, a számítógépes képek és a 4:3 normál módban megjelenített képek).	Egy állókép jelenik meg hosszabb időn keresztül.	Ne hagyja, hogy egy állókép hosszabb ideig megjelenjen, mivel ez állandó utókép maradhat a kijelzőn. engedélyezze a Beállítások menü> Rendszer > Beégésgátló funkcióját. Lásd az 59. oldalt.		
FÜGGELÉK

6.5 Az LCD kijelző szállítása

Az LCD-kijelző javítás vagy szállítás céljából történő szállításához helyezze a kijelzőt az eredeti csomagoló kartondobozba.

NSD-3203 és NSD-4303 esetén

1 Az LCD-kijelzőt (a) két személy segítségével emelje fel.



Figyelmeztetés

- Ne nyomja túl erősen az LCD-kijelzőt vagy a keret szélét, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.
- 2 Helyezze az LCD-kijelzőt (b) az alsó habpárnába.
- 3 Helyezze a felső habpárnákat (c) az LCD-kijelző tetejére.
- 4 Helyezze a tartozékokat a dobozon belül a kijelölt helyre (ha szükséges).
- 5 Zárja le és ragassza le a dobozt (d).



NSD-5503 és NSD-6503 esetén

1 Az LCD-kijelzőt (a) két személy segítségével emelje fel.



Figyelmeztetés:

- Ne nyomja túl erősen az LCD-kijelzőt vagy a keret szélét, mert ez a készülék meghibásodását okozhatja.
- 2 Helyezze az LCD-kijelzőt az alsó habpárnába, az alsó dobozba.
- 3 Helyezze a felső négyzetet (b) az LCD kijelzőre.
- 4 Helyezze a felső habpárnákat (c) az LCD-kijelző tetejére.
- 5 Helyezze a tartozékokat a dobozon belül a kijelölt helyre (ha szükséges).
- 6 Zárja le és ragassza le a dobozt (d).



7.1 A kijelző specifikációi

		NSD-3203	NSD-4303	NSD-5503	NSD-6503
Panel	Panel típus	LED-háttérvilágítású TFT LCD (VA	LED-háttérvilágítású TFT LCD (VA	LED-háttérvilágítású TFT LCD (VA	LED-háttérvilágítású TFT LCD (VA
		technológia)	technológia)	technológia)	technológia)
	Panel mérete	31.5"	42.5"	54.6"	64.5"
	Max. Felbontás	FHD 1920 x 1080	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160	UHD 3840 x 2160
	Pixel osztás	0,364 mm	0,245 mm	0,315 mm	0,372 mm
	Fényerő	500cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²
	Kontrasztarány	4000:1	4000:1	4000:1	5000:1
	Betekintési szög (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
	Megjelenítés színe	16.7M	1.07G	1.07G	1.07G
	Válaszidő	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
	Felületkezelés	Fátvol 25%, kemény bevonat(3H)	Fátvol 25%, kemény bevonat(3H)	Fátvol 25%, kemény bevonat(3H)	Fátvol 25%, kemény bevonat(3H)
Frekvencia (H/V)	H Freq.	18kHz-68kHz	18kHz-135kHz	18kHz-135kHz	18kHz-135kHz
	V Freq.	24Hz-60Hz	24Hz-60Hz	24Hz-60Hz	24Hz-60Hz
Bemenet	HDMI	2.0 x 3	2.0 x 3	2.0 x 3	2.0 x 3
Külső vezérlés	RS232 bemenet	9 tűs D-Sub x 1	9 tüs D-Sub x 1	9 tűs D-Sub x 1	9 tűs D-Sub x 1
	LAN (RJ45)	RJ45 x 1	RJ45 x 1	RJ45 x 1	RJ45 x 1
Beágyazott rendszer	OS	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0
	CPU	A35*4	A35*4	A35*4	A35*4
	Memória	2G	2G	2G	2G
	Tárolás	16G	16G	16G	16G
Egyéb csatlakoztathatóság	USB	2.0 x 2	2.0 x 2	2.0 x 2	2.0 x 2
		(Szolgáltatási port / Média	(Szolgáltatási port / Média	(Szolgáltatási port / Média	(Szolgáltatási port / Média
		lejátszás)	lejátszás)	lejátszás)	lejátszás)
Audio	Audio Out	Sztereó audiocsatlakozó (3,5	Sztereó audiocsatlakozó (3,5	Sztereó audiocsatlakozó (3,5	Sztereó audiocsatlakozó (3,5
		mm) x 1	mm) x 1	mm) x 1	mm) x 1
	Belső hangszórók	10W x 2	10W x 2	10W x 2	10W x 2
Teljesítmény	Tápegység	Belső	Belső	Belső	Belső
	Teljesítménykövetelmények	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz
	Bekapcsolt mód	40W (bekapcsolva)	73W (bekapcsolva)	89W (bekapcsolva)	101W (bekapcsolva)
	Készenléti üzemmód	< 0.5W	< 0.5W	< 0.5W	< 0.5W
Működési feltételek	Hőmérséklet	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)
	Páratartalom	20%-80%	20%-80%	20%-80%	20%-80%
		(nem kondenzáló)	(nem kondenzáló)	(nem kondenzáló)	(nem kondenzáló)
Tárolási feltételek	Hőmérséklet	-20°C-60°C (-4°F-	-20°C-60°C (-4°F-	-20°C-60°C (-4°F-	-20°C-60°C (-4°F-
		140°F)	140°F)	140°F)	140°F)
	Páratartalom	20%-80%	20%-80%	20%-80%	20%-80%
Szerelés	VESA EPMPMI	(nem kondenzáló) 150 mm x 200 mm	(nem kondenzáló) 400 mm x 300 mm	(nem kondenzáló) 300 mm x 400 mm	(nem kondenzáló) 400 mm x 400 mm
Méretek	l ünetta szélessége	Fovenletes lünetta 8 8 mm	Fovenletes lünetta 8 7 mm	13.3 mm (fent/halra/iohhra)	14 mm (fent/balra/iobbra) 16
Morotok	Lanona ozolobogo			15,3 mm (alul)	mm (alul)
	Termék alap nélkül (Sz x H x M)	724.6 x 419.8 x 40mm (28.5" x 16.5" x 1.6")	967.4 x 555.9 x 40mm (38.1" x 21.9" x 1.6")	1239.7 x 712.5 x 38.6mm (48.8" x 28.1" x 1.5")	1459.2 x 837.1 x 38.9mm (57.4" x 33.0" x 1.5")
		((,	(()
	Csomagolás	795 x 520 x 115mm (31.3" x 20.5" x 4.5")	1075 x 652 x 144mm (42,3" x 25,7" x 5,7")	1390 x 850 x 136mm (54,7" x 33,5" x 5,4")	1640 x 990 x 164mm (64.6" x 39.0" x 6.5")
	(szélesség x				
Súly	magasság x mélység) Termék alap nélkül	5,4 kg (11,9 font)	9,1 kg (20,0 font)	17,6 kg (38,8 font)	25,3 kg (55,8 font)
	Csomagolás	7,0 kg (15,4 font)	12,0 kg (26,5 font)	22,2 kg (48,9 font)	33,8 kg (74,5 font)

Megjegyzés:

Minden specifikáció előzetes értesítés nélkül változhat.

SPECIFIKÁCIÓK

7.2 Kijelző Méretek

NSD-3203



y m-----mailaddaladanmunan mar munanaddaladanmunaa y



NSD-4303



SPECIFIKÁCIÓK

NSD-5503



IL SAME LAN

. .



NSD-6503



AG Neovo

Cég címe: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan. Szerzői jog© 2024 AG Neovo. Minden jog fenntartva.

ND3230/ND4330/ND5530/ND6530_UM_V010